


ビクタープラズマワイドテレビ 器 AV-42PD1

↑ ご使用の前に安全上のご注意
 (2~9ページ) を必ずお読みください。

目次は10ページです



お買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に 大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

総表示についてこの「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお 使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次 のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

Section 18			
312			
	235		

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡や大けが をするなど人身事故の原因となります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり 周囲の家財に損害をあたえたりすることがあります。

絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号はしてはいけないことを表しています。図の中に具体的な禁 止内容(左図の場合は分解・禁止)が描かれています。



● 記号はしなければならないことを表しています。図の中に具体的 な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描か れています。

必ず守ってください

企警告

故障したままの使用はしない



煙が出る 変な音がする 変なにおいがする

電源プラグをコンセントから抜く



音は出るが映らない スピーカから音が出ない 映像が出ない

電源プラグをコンセントから抜く



電源ランプが赤と緑で交互に点滅する 電源ランプが緑で点滅する

電源プラグをコンセントから抜く

● 万一、煙が出ている・変なにおいや音がするときは、すぐに本機の電源を切り、そのあと必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

● 映像が出ない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

● 本機の電源ランプが赤と緑で交互に点滅、または緑のみで点滅している場合は、本機の異常を検出しています。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。火災・感電の原因となります。

裏ぶたは絶対にはずさない



高電圧危険

分解禁止

◆ 本機の裏ぶたは絶対にはずさないでください。

内部には電圧の高い部分がありますので、感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

内部に物を入れない



特にお子様にはご注意

異物挿入禁止



電源プラグをコンセントから抜く

◆ 本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすい物など異物を 差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原 因となります。特にお子様のいるご家庭や場所ではご注意ください。

● 万一、異物が本機の内部に入った場合は、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

衝撃を与えない



取扱注意

電源プラグをコンセントから抜く

● 万一、本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

⚠警告

上に水の入った容器を置かない



水物禁止

◆ 本機の近くに花びん・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く

● 万一、本機の内部に水などが入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。その まま使用すると火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、電源プラグには触れない



接触禁止


● 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには絶対に触れないでください。感電の原因となります。

電源コードを傷付けない



のせない 結ばない つぎたさない 下敷きにしない

電源コードの傷付け禁止



コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず重い物をのせてしまうことがありますのでご注意ください。



電源コードの加工禁止

● 電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

また、ペットなどの小動物が電源コードをかじらないようご注意ください。



電源コードが傷んだら販売店へ交換依頼を

● 電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)販売店に交換をご 依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

風呂場や水のかかる所には置かない



水場での使用禁止



水ぬれ禁止

参 本機に水を入れたり、ぬらさないでください。火災・感電の原因となります。

また、屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

△警告

表示以外の電圧で使用しない



交流 100 ボルト以外使用禁止

● 表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

本機を改造しない



改造禁止

参 本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。

アルカリ電池を分解しない



アルカリ電池の分解禁止

● アルカリ電池をショート、分解、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液が漏れて目に入ったり、発熱、破裂により、火災・けがや周囲を汚損する原因となります。

万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに 医師の治療を受けてください。

電源プラグのほこりを取り除く



電源プラグのほこりを取り除く

● 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

不安定な所には置かない



不安定な場所での設置禁止

◆ ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

通風孔をふさがない



◆ 本機の通風孔をふさがないでください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となること があります。次のような使いかたはしないでください。

たとえば本機をあお向け・横倒し・逆さまにする。また、押し入れや 本箱などの風通しの悪い狭い所に押し込む、テーブルクロスなどを 掛ける。

◆ 本機を設置する場所は、十分な間隔をあけてください。 また、背面と壁の間隔を50mm以上あけてください。



周囲に間隔をあける

次のような所に置かない



禁止

● 油調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所 に置かないでください。

火災・感電の原因となることがあります。

火災・感電の原因となることがあります。



禁止

参 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。





● 屋外では使用しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。

屋外使用禁止

次のようなことはしない



禁止

参 本機の上に重い物を置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあ ります。



禁止

◆ 本機にぶら下がったり、のったりしないでください。 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に、 小さなお子様のいるご家庭や場所ではご注意ください。



設置の注意

◆ 本機は背が高いので、安定した所に設置してください。また、 転倒防止の処置を行ってください。本機が転倒し、けがの原因とな ることがあります。本機は重心が高いので、開梱や持ち運びは必ず 2 人以上で機器の上下を支えながら行ってください。 誤った作業は、 倒れたりしてけがの原因となることがあります。



前後に倒れないように ここを支えてください。

移動するときは指定した 位置以外は持たない

- 必ず指定した位置を持って運んでください。指定した位置以外 を持つと破損・故障・けがの原因となることがあります。
- 本機を下ろすときは、足を挟まないようにご注意ください。
- 安全のために持ち運びには2人以上で行ってください。

安全に持ち上げるために ここを持ってください。

企注意

電源コード・電源プラグについて



アースは確実にとる



盤山


◆ 本機の電源プラグはアース付き3芯プラグです。機器のアースは確実にとってご使用ください。電波妨害の原因となることがあります。

なお、コンセントが2 芯専用の場合は、アース工事を行い、添付のAC 変換プラグを使用してください。アース工事は必ず専門業者にご依頼ください。感電の原因となることがあります。

■ 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が 溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



電源コードを引っ張らない






ぬれ手禁止

● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



移動するときは接続線をはずしてから





電源プラグをコンセントから抜く



禁止

● 電源コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、 火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグは確実にコンセントに差し込む

● 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して、火災の原因 となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電する ことがあります。



ゆるいコンセントに接続しない

■ 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

企注意

コンセント付き延長コードを使うとき



延長コードの定格電力を超えない

● 接続する機器の消費電力の合計が、延長コードの定格電力を超えない範囲でお使いください。超えて使用すると発熱し、火災の原因となることがあります。

お手入れについて



電源プラグをコンセントから抜く

● お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。詳しいお手入れのしかたは、● 29 を参照してください。

電池の取り扱い



電池の取り扱いに注意

- ▼ 下記のことを必ず守ってください。電池の使いかたを間違えますと破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ■電池を充電しないでください。
- 使いきった電池はすぐに機器から取り出し、定められた場所に廃棄してください。
- ・ 電池に直接ハンダ付けしないでください。
- 直射日光·高温·高湿の場所を避けて保管してください。



乾電池を正しい極性で挿入

- リモコンに乾電池を挿入するときは、極性表示(プラス+) とマイナス(一)に注意し、リモコンの表示通りに入れてください。間違えると乾電池の破損・液漏れによって、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
- リモコンに乾電池を挿入するときはショートを避けるため、○ 極側を先に入れてください。



指定以外の乾電池を入れない

● リモコンには指定以外の乾電池は入れないでください。また、 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池 の破損・液漏れにより、火災・けがの原因となります。

点検・工事について



内部の掃除は販売店で

● 1年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や 故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部の掃除費用につきましては、販売店などにご相談ください。




アンテナ工事は販売店へ

- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談 ください。
- 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
- BS、CS 放送用受信アンテナは強風の影響を受けやすいので堅固に取り付け・設置してください。

お願い

転倒防止の補助について

- 地震や衝撃による転倒防止の補助として、本機背面の固定用の 穴に市販のひも、クサリを通して、ネジ、フックをご利用いた だき本機を壁面や柱など、堅牢部に固定してください。
- 移動させるときは、ひもに注意してください。



移動について

 本機を移動するときは、必ず指定した位置を持ち、2人以上で 運んでください。詳しくは、
 ₱.63
 を参照してください。

やや離れてご覧ください

● 画面のたての長さの5~7倍(約2.6~3.6m)を目安にした 場所でご覧ください。見やすく、疲れにくくなります。

部屋の明るさは新聞が楽に読める程度で…

● 暗すぎる部屋は、目を疲れさせるのでよくありません。適度な明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見ていることも目を疲れさせますので、ときどき目を休めてください。

夜間の音量は適度に…

● 周辺の人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。特に夜間での音量は小さな音でも通りやすいので、窓を閉めるなどの隣り近所への配慮(思いやり)を十分にし、生活環境を守りましょう。

画面の焼き付きについて

● プラズマディスプレイパネルの特性として、一定時間同じ画面を表示し続けますと、部分的に消えない残像(焼き付き)が発生します。これは、蓄積効果により輝度劣化が生じるためです。この焼き付きを避けるために、一定時間同じ画面を表示することや、ノーマルモードでのご使用は極力行わないでください。焼き付きが発生した場合は、ビデオソフトなどの動きのある映像を映してください。焼き付きのレベルが軽いときは、次第に目立たなくなる場合があります。しかし、一度発生した焼き付きは、完全には消えません。特に固定表示を煩雑に使用される場合は、輝度を落とし、画面のスクロールや表示文字の反転(背景画面と表示画面の反転)を行うことや、ワイド画面でのご使用をお奨めします。(P.33 P.64 参照)

ノーマルモードでのご注意

- ●画面サイズがノーマルモードのとき、表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い 焼き付きを起こす原因となります。よって、なるべく次のよう に調整することをお奨めします。
 - 1. 映像の表示部と非表示部の明るさの差が縮まるように、背景を調整する。(**P.55**) 参照)
 - 2. 映像のコントラストと明るさを弱める。(P.41 P.63 参照)
 - 3. ロングライフモードの設定を行う。(P.64 参照)

ただし、調整しても焼き付きを起こす時間が若干のびるだけで、 焼き付きを抑えることはできません。できる限りワイド画面で で使用ください。(P.33 参照)

点欠陥について

● プラズマディスプレイは微細な画素の集合で表示しています。 そのため、99.99%以上の有効画素を実現していますが、ご く一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあり ますので、あらかじめご了承ください。

お手入れのしかた

お手入れの前には必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

キャビネットのよごれは…

- 毛羽立ちの少ない柔らかい乾いた布でふいてください。よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。
- シンナーやベンジンなどの溶剤でふいたりしますと、変質したり、塗料がはげることがあります。キャビネットに殺虫剤など 揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- キャビネットやスピーカ部を、爪や硬いものでひっかいたり当てたりすると、傷ややぶれの原因となります。
- 通風孔のまわりにほこり等がたまると、内部に入る可能性がありますので、通風孔のまわりは日常からきれいにしておいてください。通風孔のほこりを取り除く場合は、掃除機のブラシ付きのアダプタを使用してください。なお、アダプタを付けずに直接当てたり、ノズルアダプタを使用することは避けてください。傷の原因となります。

スピーカー部のよごれは…

● スピーカー部のほこりを取り除く場合は、掃除機のブラシ付き のアダプタを使用してください。なお、アダプタを付けずに直 接当てたり、ノズルアダプタを使用することは避けてください。 やぶれる原因となります。

パネルのよごれは…

- ●パネル表面は柔らかい乾いた布でふいてください。パネル表面 は傷が付きやすいので、硬いものでこすったりたたいたりしな いでください。
- シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

静電気について

● お手入れされるときに、パネル表面に手を触れると弱い電気を 感じることがありますが、大体には影響ありません。

安全について 環境の設定 メニュー操作のしかた ………………………………… 38 映像を設定する ············ 40 お好みの映像に調整する …………………………… 41 自分でホワイトバランスを調整する …………………… 43 お芋入れのしかた ------- 9 映像のざらつきを少なくする …………………………… *45* 高音・低音・左右のバランスを調整する ……………… 46 ワイド画面の位置やサイズを調整する ………………… 48 パソコン画面の位置・位相・分周比を調整する …………… 50 はじめに 色彩をくっきり再現する ……………………………… 54 黒い帯 (映像のはい部分) の明るさを設定する ……………… 55 準備をしてください …………………………… 16 入力信号に合ったパソコン画面にする ……………… *57* 各部のなまえとはたらき(操作器)………………………… 18 高精細映像の信号を設定する …………………… 58 本 体(前面操作部)……………………………………… 18 ゲーム用入力端子を設定する ……………………… 59 リモコン部 ------ 18 バソコン画面時、自動で省エネする ………………………… 60 リモコンの使いかた …………………………… 19 パワーマネージメント機能と電源ランプについて …… 61 パソコン画面の輝度を最小にする ………………… 63 ふだんの操作 画面の焼き付きを低減させる ………………………… 64 DVD ソフトを最適な映像にする ……………………… 65 テレビを見るときの基本的な操作です …………………… 22 チャンネル設定の前に …………………………… 66 電源の「入/切」・チャンネルの選局・音量の調整 …… 22 チャンネルについて ………………………………………… 66 こんなときチャンネル設定が必要です …………… *67* 自分でチャンネルを設定する ……………………………… 68 ステレオ音声をモノラル音声で聴く ……………… 25 BS 放送を見る ………………………………………… 26 UHF 放送が正常に映らないとき ……………… 69 見ないチャンネルを飛び越し設定/復帰する ······ 70 BS 放送の二カ国語放送を選ぶ ………………… *27* 飛び越し設定したチャンネルを復帰するには ……… *71* 独立音声を聴く ……………………………… 29 CATV を設定する ……………………… *72* 画面にチャンネルや各種の設定を表示する …………… *30* オフタイマーで電源を切る…………………………… 31 BS デコーダ入力を設定する ……………………… 76 見ない BS チャンネルを飛び越し設定/復帰する ……… *78* オフタイマーを解除するとき ……………………… 31 飛び越し設定した BS チャンネルを復帰するには …… *79* テレビ/BS/ビデオを見ているとき ··············· 32 BS アンテナの向きを調整する ………………… 82 ワイド画面で見る(手動)…………………………… 33 自動でチャンネルを設定する ··············· 84 テレビ/BS/ビデオを見ているとき …………… 33 入力信号の周波数と極性を確認する …………………… 85 バソコン映像をワイド画面で見る …………………… 34 パソコンの映像を見ているとき ………………… 34

見ている映像を一時的に静止する ------ 35 ビデオ機器やパソコンの映像を画面に映す ----- 36

接続のしかた

このような接続ができます	88
接続するときは	88
各部のなまえとはたらき(※統領)	90
本 体(背面端子部)	
本 体(側面)	90
VHF/UHF アンテナを接続する	92
アンテナ設置のタイプ	92
アンテナケーブルを加工する	93
必ずF型コネクターをご使用ください	93
添付品のF型コネクターを取り付けるとき	93
BS アンテナを接続する	94
BS アンテナ(コンバータ)への電源供給設定「BS電源」を設定する	94
BS アンテナケーブルを加工する ·······	<i>95</i>
添付品のF型コネクターを取り付けるとき	95
BS アンテナケーブルを本機に接続する	<i>95</i>
ビデオを接続する	96
ビデオを再生する	96
ビデオを編集する	<i>97</i>
ビデオカメラやゲームを接続する	98
BS デコーダーを接続する	
WOWOW を見る	99
スタンバイ(待機)時に BS 放送および WOWOW を録画する	
	101
DVD を接続する	
BS デジタルチューナを接続する	102
BS デジタルチューナを接続する BS デジタル放送を見る	102 102
BS デジタルチューナを接続する BS デジタル放送を見る バソコンを接続する	102 102 103
BS デジタルチューナを接続する BS デジタル放送を見る	102 102 103

お知らせ

故障かな? と思ったら	108
さくいん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
仕 様	114
サポートする入力信号について	115
サポートする解像度	115
保証と修理サービス	116

はじめに

44 F		
特 長		14
取扱説明書の見かた		
		Ť
準備をしてください	***************************************	16
各部のなまえとはたらき	【操作編)```******	18
本 体(前面操作部)		18
リモコン部		
·		
リモコンの使いかた		



迫力ある 42 インチサイズのフラットな大画面



業界統一規格「D4 端子」を2系統装備し、デジタル放送に対応



パソコンの画面を大画面で表示できる PC 入力端子を装備



インテリア性の高いフロアスタンドデザイン




CCF* 方式とブラックストライプによる高画質

- ◆動き対応プログレッシブ方式を採用
- ◆ハイパーシンクによる高解像度対応
- * CCF(Capsulated Color Filter)

⇒ 言葉から探すとき(P.112 参照)

本書の構成や使いかたを55ページを例に説明しています。



明をしている場合

している場合

準備をしてください


添付品を確認する ※品名の ... - 欄は、確認のチェック用にご利用ください。(例 NE)

万一不足している物がある場合には、販売店にご連絡ください。

- 電源コード(3m)
- □ AC 変換プラグ(1 個)
- □ F型コネクター(3C-2V用×1個)
- □ リモコン(RM-C189)

- □ 乾霰池(単三×2本)
- □ 安全金具(2個)
- □ 安全金具取付用ネジ(2本)
- □ 周名シール
- VHF・UHF アンテナおよび BS アンテナを接続する

チャンネル設定が必要なときは、P.66 を参照してください。



- - それぞれの機器の保護のため、電源を切ってから行ってください。
 - 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。



映像をご覧になるときは…

● やや離れてご覧ください

目安にした場所でご覧ください。見やすく、 疲れにくくなります。

● 部屋の明るさは、新聞が楽に読める程度で…

画面は、スクリーンのたての長さ5~7倍を 暗すぎる部屋は、目を疲れさせるのでよくあ りません。適度な明るさの中でご覧ください。 また、連続して長い時間、画面を見ているこ とも目を疲れさせますので、ときどき目を休 めてください。

● 夜間の音量は適度に…

周辺の人の迷惑にならないよう、適度な音量 でお楽しみください。特に夜間での音量は小 さな音でも通りやすいので、窓を閉めるなど の隣り近所への配慮(おもいやり)を十分にし、 生活環境を守りましょう。

⚠ 注意

電源コード(添付品)


電源プラグをコンセントに差し込む

■ 電源プラグは、確実に差し込んでください。不完全な接続は、ノイズの原因となります。

AC 変換プラグご使用の注意 ●本機の電源プラグは、アース付き3芯プ ラグです。機器のアースは確実にとってご 使用ください。電波妨害の原因となること

ドを本体側面にある AC INに接続する

があります。 なお、コンセントが2芯専用の場合は、ア ース工事を行い、添付の AC 変換プラグを 使用してください。




感電の原因となりますので、アース工事は、専門業者にご依頼ください。

くなることがあります。

リモコンに乾電池を入れる


■乾電池の入れかた 単三乾電池を2本入れます。ショートを防 ぐため、必ず電池の○(マイナス)側を先に




- 乾電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 長時間使用しないときは取り出しておいてください。 ● 乾竃池はふつうの使いかたで、6 か月から 1 年間使え ます。ただし、添付品の乾電池は動作確認用ですので短


各部のなまえとはたらき(操作編)

本 体(前面操作部)






リモコン部



【ふたを開けた状態】



【ふたを閉めた状態】

なまえ	はたらき	参照 ページ
1 電源ボタン	電源を「入/切」します。	P.22
2 電源ランプ	電源プラグをコンセントに差し込むと、赤く点灯します。 電源を「入」にすると練色に点灯します。BS ジャック中は、橙色に点灯 します。本機に異常があるときは、点滅をしてお知らせします。	P.22 P.23 P.23
3 リモコン受光部/電源ランプ	リモコンからの信号を受信します。/この電源ランプは、プラズマディスプレイパネル用です。本機の電源を入れると緑色に点灯します。	P.19
4 入力切換ボタン	接続した機器の映像を見るときに押します。押すごとに次のように切換わります。 TV → BS → VIDEO → VIDEO → VIDEO → VIDEO ↓ → DVD/HO ↓ ← DVD/HO ↓ → DVD/HO ↓	P.36
5 メニューボタン	メニュー画面の表示/非表示します。	P.38
6 カーソルボタン	上下左右にカーソルを移動します。	P.38
7 決定ボタン	選択・設定内容を決定します。	P.38
8 ダイレクトチャンネルボタン	選んだボタンのチャンネルが映ります。	P.28
9 チャンネル+/-ボタン	順番にチャンネルを選びます。	P.23
10 音量+/-ボタン	音量を調節します。	P.23
11 画面表示ボタン	チャンネルなどを表示します。メニューの「機能設定」の「画面表示」 で設定を「オフ」にしているときは、画面表示ボタンは働きません。	P.30
12 画面サイズボタン	ワイド画面を選びます。	P.32
13 音声切換ボタン	二カ国語放送の音声を選びます。	P.25
14 消音ボタン	一時的に音声を消します。	P.23
15 TV /独立ボタン	BSの二カ国語放送の音声を選びます。	P.27
16 リモコン送信ランプ	リモコンのボタンを押すと、赤く点滅します。 この点滅が暗くなってきたら電池の交換時期です。電池を新しいものに 交換してください。	P.17
I オフタイマーボタン	指定した時間が経過すると電源を自動的に切ります。	P.31
18 静止ボタン	現在表示している映像を静止画で見ることができます。	P.35

リモコンの使いかた

本体のリモコン受光部に向けてボタンを操作してください。

リモコンの操作可能範囲は、リモコン受 光部の正面から約7m以内、左右30度 以内で操作してください。


ainaci

- ●リモコン受光部やリモコンの発信部に明るい 光があたっていたり、途中に障害物があって 信号がさえぎられていると動作しません。
- ●リモコンの操作は、ゆっくり確実に行ってください。


お知らせ

リモコンの取り扱いについて

- ●強い衝撃を与えないでください。
- ●水などをかけないでください。かかったときは、すぐに拭き取ってください。
- ●熱や湿気を避けてください。



■ふたの開けかた



■ふたを閉めるときは

「カチッ」と音がするまで閉めてください。 ふたが閉まっていないとボタンが正しく 働きません。

ふだんの操作


テレビを見るときの基本的な操作です	22
電源の「入/切」・チャンネルの選局・音量の調整	22
テレビを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
二カ国語放送を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
ステレオ音声をモノラル音声で聴く	25
BS 放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
- Barana - B	7.
BS 放送の二カ国語放送を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
WOWOW を見る	28
独立音声を聴く	29
画面にチャンネルや各種の設定を表示する	30
オフタイマーで電源を切る	31
残り時間を見るとき	31
オフタイマーを解除するとき	31
ワイド画面で見る(自動)	32
テレビ/BS /ビデオを見ているとき ·······	32
ワイド画面で見る(手助)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	
テレビ/BS /ビデオを見ているとき	33
パソコン映像をワイド画面で見る	34
パソコンの映像を見ているとき	34
見ている映像を一時的に静止する	35
ビデオ進製やパソフンの随像を面覆に触す	2.

テレビを見るときの基本的な操作です

電源の「入/切」・チャンネルの選局・音量の調整

電源を「入/切」する

■電波の入れかた




【電源】ボタンを押す

電源が入ります。

● 本体正面の電源ランプが「緑色」に点灯します。


■ 軽源の切りかた




もう一度、【電源】ボタンを押す

電源が切れます。

◆本体正面の電源ランプが「赤色」に点灯します。ただし、BS ジャック中は「橙色」に点灯します。(P.80 参照)




ここを押して扉を開けます









旅行などで長期間本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。







CATV を見るとき…

【チャンネル+ノー】ボタンを使って選びます。ご購入時、CATV チャンネルは設定されていません。チャンネル設定をしてください。(▼7.72 参照)

UHF(13~62チャンネル)を見るとき…

【チャンネル+/-】ボタンを使って選びます。ご購入時、UHFチャンネルは設定されていません。チャンネル設定をしてください。(P.68 参照)


テレビを見る

ふだんご家庭でテレビを見るときの操作です。




二カ国語放送を選ぶ

ご覧になっているテレビ放送が二カ国語放送のとき、主音声または副音声を聴くことができます。



ステレオ音声をモノラル音声で聴く

ステレオ音声放送中に電波状態が悪くて聴き取りにくいときは、モノラル音声に切換えると聴き取りやすくなります。




主音声/副音声(二カ国語放送)について

- ●ビデオの主音声/副音声は、ビデオ 側で切換えてください。
- ●放送内容によっては、主音声が外国 語、副音声が日本語のときがありま す。

一一お知らせ

強制モノラル音声について

テレビ放送受信時のみ、はたらきます。 ビデオのステレオ音声やBS放送は、 強制モノラル音声に切換えられません。



3000 t

BS放送について

BS 放送は現在5.7.9:11 チャンネル で放送を行っています。(平成12年11 月現在)

●BS5 チャンネル:

ません。)

- WOWOW(JSB), St. GIGA
- ●BS7 チャンネル:NHK 衛星第 1
- ●BS9 チャンネル:ハイビジョン放送 (本機は9 チャンネルをご覧になれ
- ●BS11チャンネル:NHK衛星第2

WOWOW や St.GIGA をお楽しみい ただくには・・・

BSデコーダーが必要です。

(P.28 P.99 参照)

BS放送の録画について

スタンパイ(待機)中にBS 放送を録画 することができます。(P.80 参照)

BS デジタル放送について

2000年の12月に放送開始予定のデジタル方式の放送です。(2000年11月現在)

BS デジタル放送をご覧になるには、 BS デジタルチューナが必要です。

(P.102 参照)


BS 放送を見る

BS放送を見るときの操作です。



BS 放送の二カ国語放送を選ぶ

ご覧になっている BS 放送が二カ国語放送のとき、主音声または副音声を聴くことができます。



96000

主音声/副音声(二カ国語放送)について

●放送内容によっては、主音声が外国語、副音声が日本語のときがあります。

BS放送の音声について

BS放送の音声には、AモードとBモードがあり、放送中の音声は画面表示でお知らせします。

● A モードとは…

テレビ音声と独立音声が、FM放送と 同等の音質で同時に送られてきます。

> 主+副音声 BS 11 テレビ音声 A

●Bモードとは…


コンパクトディスクと同等の音質で送られてきます。独立音声は放送されません。

BS11 B

独立音声について

BS 放送(A モード)の音声は、4 チャンネル分用意されています。2 チャンネル分は映像と同期した音声です。残りの2 チャンネル分は、映像の音声とは全く関係のない音声で、これを独立音声と呼びます。

現在は、JSB チャンネル(BS5 チャンネル)が有料で、St. GIGA(デジタル音楽放送)を独立音声で放送しています。(平成 12 年 11 月現在)



が知らせ

WOMOM EDVIZ

- 現在は、BS5 チャンネルで WOWOW (JSB) の放送を行ってい ます。
- ●WOWOWの信号は、受信契約をしていない方が視聴できないようにかく乱(スクランブル化)されています。 これをもとに戻すには BS デコーダーが必要です。
- ◆WOWOW は、JSBと受信契約をしてから BS デコーダーを接続すると 視聴できます。

BS デコーダーの接続のしかた

BS デコーダーの接続のしかたについては、 P.99 を参照してください。


WOWOW を見る


JSB と受信契約をして BS デコーダーを接続すると WOWOW を見ることができます。



独立音声を聴く

St. GIGA と受信契約をするとデジタル音楽放送(独立音声)を聴くことができます。





di dia c

St. GIGA を聴くとき…


本機をBS5チャンネル(WOWOW)に 切換えてから、BS アコーダーで独立 音声を選びます。契約されていない場 合、音声が無音になる場合があります。

独立音声について

BS放送(Aモード)の音声は、4チャンネル分用意されています。2チャンネル分は映像と同期した音声です。残りの2チャンネル分は、映像の音声とは全く関係のない音声で、これを独立音声と呼びます。現在は、JSBチャンネル(BS5チャンネル)が有料で、St.GIGA(デジタル音楽放送)を独立音声で放送しています。(平成12年11月現在)


St. GIGA について

- ●St. GIGAは、24時間ノンストップ の有料放送です。(時間帯により無 料となることがあります。)
- St. GIGA の信号は、受信契約をしていない方が聴けないようにかく乱(スクランブル化)されています。これをもとに戻すには BS デコーダーが必要です。
- St. GIGAは、JSBと受信契約をし てから BS デコーダーを接続すると 聴くことができます。



画面にチャンネルや各種の 設定を表示する

今見ているチャンネルや、各種の設定を確認することができます。




■面表示の種類と色表示ついて テレビ放送のチャンネル BS 放送のチャンネル 緑 色:モノラル放送 緑 色:ステレオ放送 力国語放送 ステレオ放送 赤 色:モノラル放送 二力国語放送 パソコン入力1の画面 パソコン入力2の画面 ビデオ入力 1 の画面 ビデオ入力2の画面 ビデオ入力3の画面 VIDEO 1 VIDE02 VIDE03 ビデオ入力 4 の画面 ビデオ入力4の画面 VIDE04 VIDE04 (ゲーム入力の設定をしたとき) DVD/HD入力3の画面 DVD/HD入力1の画面 DVD/HD入力2の画面 DVD/HD1 DVD/HD2 DVD/HD3

お知らせ

画面表示について

メニュー「機能設定」の「画面表示」 で設定を「オフ」にしているときは、 【画面表示】ボタンを押しても画面表示 できません。(P.56 参照)




10114 (*)

オフタイマーで電源を切ったとき…


本機にわずかな電流が流れています。 お出かけなど長時間本機をご使用にな らないときは、電源ブラグをコンセン トから抜いてください。

オフタイマーで電源を切る


電源を切る時間(30分、60分、90分、120分)を設定します。 テレビを見ながらおやすみになるときに利用するとべんりです。




残り時間を見るとき



オフタイマーを解除するとき





เริ่มละ

着作権について

本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換え機能(フル・シネマ・パノラマ オートパノラマ)などを利用した、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意顧います。

画面サイズとオリジナル映像について

本機は、各種の画面サイズ切換え機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率(画面のたてと横の比率)と異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面サイズをお選びください。

-----あ知らせ------

オートパノラマについて

- ●受信内容によっては正しく動作しないことがあります。このときは手動で切換えてください。
- ●放送内容やビデオ再生内容によっ て、画面の切換えに多少時間がかか ることがあります。
- ●映画など上下に黒い帯がある映像 は、受信されてから判別のために数 秒かかります。また、暗い映像のと きは、判別にさらに時間がかかる場合があります。
- ●映像によっては、チャンネルなどの各種表示が若干欠けることがあります。
- ●ハイビジョン信号のときは、フルモードの映像になります。

ワイド画面で見る(自動)

自動的に放送内容を検知し、おすすめのワイド画面で迫力ある映像が楽しめます。 (オートパノラマ)

テレビ/BS/ビデオを見ているとき



【画面サイズ】ボタンを 細す


自動的に放送内容を検知し、おすすめのワ イド画面に切換えます。

オートパノラマ

自動的に切換わるワイド画面について











上下・左右を拡大(シネマ) します。映像に応じて、上 下の拡大率を自動的に調整 します。








字幕が欠けないように、自 動的に調整します。

「オートパノラマ」は、【画面サイズ】ボタンを押した時点で放送内容を検知し切換えます。放送内容が変わった場合などは、もう一度「オートパノラマ」にしてください。



ं अस्तर हो

通常の4:3の映像について

通常の4、3の映像をオートバノラマ・バノラマ・シネマ・フルを利用して、画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧ください。

ノーマルモードでのご注意

ノーマルモードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。よって、なるべく次のように調整することをお奨めします。

- 1 映像の表示部と非表示部の明るさの 差が縮まるように、灰色を調整する。 (P.55 参照)
- 2. 映像のコントラストと明るさを弱める。(P.41 P.63 参照)
- 3. ロングライフモードの設定を行う。 (P.64 参照)

ただし、調整しても焼き付きを起こす 時間が若干のびるだけで、焼き付きを 抑えることはできません。できる限り ワイド画面でご使用ください。

あぶらせ


映像のない部分の明るさを変えたいとき…

ノーマルモードのとき、画面の横に出る映像のない部分の明るさが設定できます。(P.55 参照)

ワイド画面で見る(手動)

3種類のワイド画面サイズ(パノラマ、シネマ、フル)から、お好みの画面サイズを 選べます。

テレビ/BS/ビデオを見ているとき




ワイド画面の位置やサイズを微調整できます。(P.48 参照)

◆ 微調整したいときは…

◆ ハイビジョン信号は… フルモードで楽しめます。

33



iimt)

ノーマルモードでのご注意

ノーマルモードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。よって、なるべく次のように調整することをお奨めします。

- 映像の表示部と非表示部の明るさの 差が縮まるように、灰色を調整する。
 (P.55 参照)
- 映像のコントラストと明るさを弱める。(P.41 P.63 参照)
- コングライフモードの設定を行う。
 P.64 参照)

ただし、調整しても焼き付きを起こす 時間が若干のひるだけで、焼き付きを 抑えることはできません。できる限り ワイド画面でご使用ください。

サポートする解像度、入力信号について

本機がサポートする解像度、入力信号 については、 <mark>P.115</mark> を参照してくださ い。


映像のない部分の明るさを変えたいとき…

ノーマルモードのとき、画面の横に出る映像のない部分の明るさが設定できます。(P.55 参照)

パソコン映像をワイド画面で見る

パソコン画面をワイド画面サイズに切換えて、迫力ある映像が楽しめます。


パソコンの映像を見ているとき



サポートする解像度について

- 800 ドット×600 ラインの信号を入力した場合、640 ドット×480 ライン(画面サイズ: ノーマル)または853 ドット×480 ライン(画面サイズ: フル)の信号に変換して表示します。
- 1,024 ドット×768 ラインの信号を入力した場合、640 ドット×480 ライン(画面サイズ: ノーマル)または853 ドット×480 ライン(画面サイズ: フル)の信号に変換して表示します。
- ◆ 1,280 ドット× 1,024 ラインの信号を入力した場合、600 ドット× 480 ライン(画面サイズ: ノーマル)または853 ドット× 480 ライン(画面サイズ: フル)の信号に変換して表示します。
- 852 ドット×480 ライン、垂直周波数:60Hz、水平周波数:31.72kHzのワイド 「VGA 信号を入力した場合、RGB セレクトの設定で「ワイド」を選んでご覧ください。 詳しくは、 P.57 を参照してください。


VGAは、米国 International Business Machines, Inc. の登録商標です。



見ている映像を一時的に静止する

映像が静止画になります。 クイズの宛先や料理の材料など、メモを取りたいときに使用するとべんりです。

	【静止】ボタンを押す	
静止	映像が静止画になります。	‡a.l. —
	音声は番組とともに流れます。	静止画になる
5		
4/	解除するには・・・	
静止	【静止】ボタンを押す	
	通常の画面に戻ります。	映像が動き出す



ស្រីខេ<u>ឌ</u>

入力切換のスキップ動作について

VIDEO 入力および DVD/HD 入力に機 器が接続されていない端子は、【入力切 換】ボタンを押してもスキップ(飛び 越し)します。

映像が二重に映るときは…

「3次元YC分離」の設定で「オフ」を 選んでください。(P.54 参照)

パソコンの映像について

明暗のはっきりした静止画像を長時間 映すときは、パソコン画面の輝度を最 小に設定することをお奨めします。 (P.63 参照)

バソコンについて

パソコンの種類によっては使用できな い機種もあります。(1.115 参照)

バソコンを一定時間操作しないと…

一定時間キーボードまたはマウスを操 作しない場合に、ディスプレイの消費 電力を自動的に軽減させる省エネルギ 一機能「パワーマネージメント機能」 があります。(P.60 参照)

ビデオ機器やパソコンの接続方法につ


P.96 ~ P.105 を参照してください。

ビデオ機器やパソコンの映像を画面に映す

本機の入力端子に接続したビデオ機器の映像やパソコンの映像を画面に映すときの操 作です。

例 本機の VIDEO 入力 1 端子に接続しているビデオを見る

本機の電源を入れる ▶ P.22 参照



これで終わりです。


環境の設定


メニュー操作のしかた		38
メニュー操作のしかた 映像を設定する		· 40
お好みの映像に調整する 色温度を設定する 自分でホワイトバランスを調整 映像のざらつきを少なくする		· 41
色温度を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		42
自分でホワイトハランスを調整	する	43
映像のごうフェを少なく9 の 高音・低音・左右のバランスを襲	数 才 ス	· 45
ワイド画面の位置やサイズを調	整する	- 48
パソコン画面の位置・位相・分馬		
		÷ 52
メニュー画面の表示位置を設定 色彩をくっきり再現する	***************************************	· 54
黒い帯(映像のない部分) の明るさを	設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 55
画面表示を設定する		- 56
入力信号に合ったパソコン画面 高精細映像の信号を設定する	iする	· 57
		- 58
ゲーム用入力端子を設定する パソコン画面時、自動で省エネ	4 136 (1900) 10. Alexandron 10. A	
パワーマネージメント機能		
パソコン画面の輝度を最小にす	7 3	·· 63
パソコン画面の輝度を最小にす 画面の焼き付きを低減させる		·· 64
DVDソフトを最適な映像にす	る	·· 65
こんなときチャンネル設定	in water	
自分でチャンネルを設定する		9 144 5000000000000
UHF放送が正常に触らな	いとき	· 69
見ないチャンネルを飛び越し割		
飛び越し設定したチャンネ	いを復帰するには	·· 71
CATV を設定する ····································		
ゴーストのない映像を見る		· 74
BSデコーダー入力を設定する	\$25\$	
見ない BS チャンネルを飛び起	- 10 CO A T -	
飛び越し設定した BS チャ BS チャンネルをロックする()		
BSアンテナの向きを調整する		
自動でチャンネルを設定する		
入力信号の周波数と稼性を確認	Rする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<i>85</i>

メニュー操作のしかた

調整や設定は、メニュー画面からメニュー項目(アイコン表示)を選んで行います。 ここでは、メニュー画面の表示のしかたや操作のしかた、項目の内容をご説明します。調整や設定のしかたは、それ ぞれのページを参照してください。










選択や設定した内容を決定し、次のステップへ進むボタンです。

	メインメニュー	メニュー項目	できる機能・はたらき	参照 ページ
	映像の設定	ダイナミック シアター おこのみ	明暗がはっきりした、メリハリのある映像にします。 映画館のような、暗い画面で繊細さを重視した映像にします。	P.40 P.40
	映像の設定 匹 <mark>乙</mark> ・ダイナミック ・シアター ☆おこのみ	・コントラスト ・明るさ ・色の濃さ ・色あい	映像の濃淡を調整します。 画面の明るさを調整します。 色の濃淡を調整します。 色あいを調整します。	P.41
. é.	◆→歴 終了空	・色温度 ・ NRの設定	色あいを赤っぱく/自然に/青っぱく設定します。カスタムを選択時のみ、ホワイトバランス(白色の色あい)を調整します。 ザラついた映像を見やすく設定します。	P.42 P.45
		• III I	画面の鮮明度を調整します。	P.41
	音声の設定 音声の設定 ▽ る	高音	高音の強弱を調整します。 低音の強弱を調整します。	P.46 P.46
	高音 低音 パランス 初期設定に戻す	バランス	番の中心(左右バランス)を調整します。	P.46
	画面の設定	ワイドの設定	ワイド画面の上下位置・上下サイズを調整します。 パソコン画面の上下位置・左右位置・オートピクチャー・位相・分周	P.48
	画画の設定 要 <mark>る</mark> - ワイドの設定 - PCの設定	PC の設定	比を調整します。	P.50
	・メニュー位置の設定	メニュー位置の設定	メニュー画面の表示位置を調整します。	P.52
	機能設定	3 次元 YC 分離	映像の輪郭部分のドットノイズや細かいしま模様のモアレをなく して、くっきりした映像にします。	P 54
	機能設定 	背景	ノーマルモードのとき、画面の横に出る映像のない部分の明るさ を調整します。	P.55
	背景 : 1 画面表示 : オン RGBセレクト : PC	運面表 示	画面にチャンネル表示・画面モードを表示する/しないを設定します。 パソコン画面がイメージ通りに映らないとき、RGB入力信号に	P.56
1	HDセレクト : 1035! ゲーム設定 : オン パワーマージメント: オン BS電源 : オン	RGBセレクト	合わせて最適な画面に設定します。	P.57
	◆⇒應 終了座	HDセレクト ゲーム設定	高精細映像の垂直ラインを設定します。 入力端子をゲーム専用に設定します。	P.58 P.59
ıı,	機能設定	パワーマネージメント	パソコンを接続したとき、省電力ディスプレイとして使用できる	P.60
<i>7</i> 6	▼ PLF	BS 電源	ように設定します。 BSアンテナ(コンバーター)への電源供給(入/切)を設定します。	P.62
	初期設定に戻す	PLE ロングライフモード	パソコン画面の輝度調整を設定します。 画面を反転表示(ネガ/ポジ)します。	P.63 P.64
3	◆→遼 終了©	シネマモード	BUDソフトに記録された映像情報をプログレッシブ出力するように設定します。	P.65
ere va			手動でリモコン番号・受信チャンネル・チャンネル表示番号を設定	P.68
1.0	チャンネルの設定	自分で設定	します。また、受信チャンネルを微調整します。 見ないチャンネルを飛び越し設定します。	P.70
\$86	チャンネルの設定 <u>医る</u> 自分で設定		CATV チャンネルを設定します。	P.72
	日 3 へ 日 3 へ 設定 かんたん 週 局 初期設定に戻す		多様なゴーストを除去し、くっきりと鮮明な映像にします。 BSデコーダー入力を設定します。	P.74 P.76
		BSの設定	見ないBSチャンネルを飛び越し設定します。	P.78
i	◆→遼 終了⑤		BSチャンネルをロックして、切換わらなくします。(BS ジャック) BS レベル表示を目安とし、BSアンテナの向きを調整します。	P.80 P.82
		かんたん選局	テレビ放送を自動で選局し、設定します。	P.84
	インフォメーション _{インフォメーション}			
	周波数 水平周波数 : 48.36KHz 垂直周波数 : 60.00Hz 水平間期極性 : 負極性	周波数	現在使用している入力信号の周波数と同期極性を確認します。	P.85
1 TO 1	垂直问期極性 : 貴種性			
	◆⇒魔 終了©			* .



砂湖と世

映像設定の程券について

●ダイナミック

明るいお部屋で見るときに設定します。 明暗がはっきりした、メリハリのある 映像になります。

●シアター

暗いお部屋で見るときに設定します。 映画館のような、暗い画面で繊細さを 重視した映像になります。

おこのみ


詳しくは、P.41 を参照してください。


前のメニュー関面に戻したいときは… 【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

映像を設定する

部屋の明るさや映像ソフトに合わせて、映像が設定できます。

例 「シアター」に設定する





お好みの映像に調整する

お好みに合わせて、コントラスト・明るさ・色の濃さ・色あい・画質が調整できます。

例 「明るさ」を調整する



【メニュー】ボタンを押す

通常の画面に戻ります。

が辿った

映像の調整確固について

- コントラスト
- 映像の震淡が変わります。
- 明るさ

画面の明るさが変わります。

●色の違さ

色の濃淡が変わります。

●色あい

色あいが変わります。肌色や風景などを自然な色あいに調整してください。

● 画質

画面の鮮明度が変わります。柔らかい 画質からくっきりした画質まで、お好 みに合わせて調整してください。

パソコン運動の映像の開発について

パソコン画面では、「コントラスト」と 「明るさ」のみの調整となります。


おこのみ映像設定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで『初期設定に戻す』を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー裏面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

メニュー



が刈らせ

急退度とは…

白色の色あいを数値的に表したものを 色温度といいます。 単位はケルビン(K)で表します。 種面は色温度が低いと振っぼく 高い

画面は色温度が低いと赤っぽく、高い と青っぽく表示されます。

色温度の種類について

●萬

毒っぽく表示します。

●中

目然な色あいに表示します。

●低

赤っぽく表示します。

●カスタム

色あいを自分で調整できます。 厳密な白色のバランス調整を必要とす るときご使用ください。(P.43 参照)

おこのみ映像設定をご購入時の内容に 戻したいときは・・・

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

色温度を設定する

色温度の設定ができます。

例 色温度を「中」に設定する



自分でホワイトバランスを調整する

自分で白色のバランスが調整できます。

例 カスタムの「G ドライブ」を調整する



あ知らせ

色温度とは…

自色の色あいを数値的に表したものを 色温度といいます。

単位はケルビン(K)で表します。

画面は色温度が低いと赤っぽく、高い と青っぽく表示されます。

ホワイトバランスの開発について

明るいときと暗いときの白色のバランスを調整します。

●Rドライブ

日レベルの赤の強弱を調整します。

●Gドライブ

色レベルの緑の強弱を調整します。

●Bドライブ

白レベルの青の強弱を調整します。

おこのみ映像設定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。


< ⊕


「G ドライブ」を選び

【決定】ボタンを押す

4

◆→渡





お知らせ

NR とは…

- ノイズリダクション(Noise Beduction)機能を意味します。
- 映像のざらつきを減少させるはたらきをします。

NR の種類について

NR は3種類の中から選ぶことができ ます。

● NA -- 1

ざらつきが少なくなります。

● NR - 2

さらに効果が強くなります。

● NR - 3

極端に効果が強くなります。

●オフ

解除されます。

おこのみ映像設定をご購入時の内容に 更したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。


前のメニュー画面に戻したいときは…


【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

映像のざらつきを少なくする

放送の受信状態が悪くて画面がざらついているときや、ビデオで画質の悪いテープ を再生しているときなどに設定すると効果的です。

例 NRを「NR-3」に設定する





お刈らせ

音声の調整画面について

- ●高書
- 高音の強弱が変わります。
- ●低音

低音の強弱が変わります。

●パランス

音の中心が左右に変わります。

音声の設定をご購入時の内容に戻した いときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー書前に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

高音・低音・左右のバランスを調整する

お好みに合わせて、高音・低音・左右のバランスが調整できます。

例 「低音」を調整する





【メニュー】ボタンを押す

通常の画面に戻ります。

これで終わりです。



が組みせ

ワイドの設定について

「画面モード」が「シネマ」以外では、 『上下位置」「上下サイズ」の調整はで きません。

ワイドの設定をご購入時の内容に関し たいときは…

【上下】ボタンで『初期設定に戻す』を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に関したいときは…


【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。


ワイド画面の位置やサイズを調整する


ワイド画面の上下位置や上下サイズが調整できます。

例 シネマの「上下位置」を調整する









お別と世

画面モードについて

●ノーマル

通常の映像と同じ画面サイズ(4:3)の とき設定します。

●フル

画面いっぱいに映す、横長サイズのと き設定します。

位相・分周比の複雑について

「オートピクチャー」が「オート」のときは、位相 分周比は自動で調整されます。こ自分で調整をする場合は、「オートピクチャー」を「オフ」にしてから行ってください。

PCの設定をご購入時の内容に戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは… 【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

パソコン画面の位置・位相・分周比を調整する

パソコン画面の上下位置や左右位置などが調整できます。


🥦 フルの「上下位置」を調整する






【決定】ボタンを押す

- ▶ これでフルの上下位置が調整されました。
- ◆ 続けて他の調整をしたいときは… **の操作から行ってください。**



【メニュー】ボタンを押す


通常の画面に戻ります。




点れで終わりです。

◆→変

#T©





が湿っせ

メニュー位置の設定をご購入時の内容 に戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー裏面に戻したいときは…


【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

メニュー画面の表示位置を設定する

各種の設定・調整などで表示するメニュー画面の位置が設定できます。

例 メニュー画面の「上下位置」を設定する







お別り世

3次元 YC分離の設定について

●オート

通常は「オート」に設定してご使用ください。 入力信号に合わせて、自動的に「オン/オフ」を切換えます。

●オフ

非標準の映像信号(特殊映像)を使用しているゲーム機などを接続すると、二 無像に見えて見にくいときがあります。 そのときは「オフ」に設定してください。

機能設定の内容をご購入時の状態に戻 したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

色彩をくっきり再現する

映像の輪郭部分のドットノイズや、細かいしま模様のモアレをなくして、くっきり した映像に設定できます。

終了但

オフィ


終了(ご)

オン PC 1035 t


終了四

終了(四)

例 3次元YC分離を「オート」に設定する



これで終わりです。



atriores vie

背景の設定について

背景の設定は、黒い帯の明るさをお客様の好みに合わせて設定できます。

ノーマルモードの表示部と非表示部(映像のない部分)は、互いに明るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こす原因となります。よって、なるべく次のように調整することをお奨めします。

- ・映像の表示部と非表示部の明るさの 差が縮まるように、背景を設定する。 (P.55 参照)
- 映像のコントラストと明るさを弱める。(P.41 P.63 参照)
- 3 ロングライフモードの設定を行う。 (P.64 参照)

ただし、調整しても焼き付きを起こす 時間が若手のびるだけで、焼き付きを 抑えることはできません。できる限り ワイド画面でご使用ください。

あ組らせ

背景の設定について

1 … 黒色 — > 8 … 明るい灰色

だんだん明るくなる

機能設定の内容をご購入時の状態に関 したいときは…

[上下] ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。


前のメニュー画面に戻したいときは… 【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

黒い帯(映像のない部分)の明るさを設定する

ノーマルモードのとき、画面の横に出る映像のない部分の明るさが設定できます。

例 背景を「5」に設定する





お刈らせ

画面表示の設定について

●オン

画面表示が出ます。

●オフ

画面表示が出ません。

機能設定の内容をご購入時の状態に更 したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

画面表示を設定する


プレゼンテーションで使用するときなど、画面にチャンネル表示・画面モードなど の画面表示が出ないように設定できます。




「画面表示」設定を「オフ」にすると、メニュー以外の画面表示がすべて 表示されなくなります。

必要なとき以外は、設定を「オン」にしてご使用ください。

画面表示を「オフ」に設定する






終了底




【上下】ボタンで 「画面表示」を選ぶ






【左右】ボタンで 「オフ」を選ぶ



オン ↔ オフ ▶ これで画面表示が設定されました。







メニュー

【メニュー】ボタンを押す

通常の画面に戻ります。





お別らせ

RGBセレクトの設定について

RGB入力の信号によっては、自動判別 ができないため、イメージ通りに映ら ないことがあります。RGB信号に合っ たモードを手動で設定してください。

PC

通常のパソコン画面を見るときに設定 します。通常は「PC」に設定してご使 用ください。

●ワイド

852 ドット× 480 ライン、垂直周波 数: 60Hz 水平周波数: 3172kHz のワイド*VGA 信号を入力するときに 設定します。

*VGAは、米園International Business Machines, Inc. の登録商標です。

機能設定の内容をご購入時の状態に更 したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…


【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

入力信号に合ったパソコン 画面にする

パソコン画面がイメージ通りに映らないとき、RGB入力信号に合わせて最適な画 面に設定できます。

例 RGB セレクトを「ワイド」に設定する





が刈らせ

HD セレクトの設定について

●1035 I

アナログのハイビジョンの映像ソース を見るときの設定です。BSデジタル の試験放送のときに、このような画像 ソースが送られているときがあります。

1080 I

デジタル放送を見るときの設定です。

機能設定の内容をご購入時の状態に戻 したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー書面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

高精細映像の信号を設定する

入力する高精細映像の垂直ライン(1035本または1080本)が設定できます。

例 HDセレクトを「10801」に設定する



これで終わりです。



d2¶ε#_____

ゲーム設定は…

ゲーム設定は、テレビゲーム機を接続する入力端子に対して設定をしてください。設定をすると、自動的にワイド 画面に切換える「オートパノラマ」の 機能を抑止し、本来の映像でお楽しみ いただけます。

ゲーム設定について

●オン

ゲーム入力設定になります。

●オフ

解除します。

関節表示は…

ゲーム設定をしたビデオー 入力を選ぶと「(ゲーム)」 と表示します。

映像が二重に映るときは…

「3次元YC分離」の設定で「オフ」を 選んでください。(<mark>P.54</mark>参照)

VIDE04

機能設定の内容をご購入時の状態に実 したいときは・・・

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。


前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。


ゲーム用入力端子を設定する

ゲーム用入力端子の設定をすると、自動的にワイド画面に切換える「オートパノラマ」の機能を抑止できます。

例 ゲーム設定を「VIDEO 入力4端子」に設定する



【上下】ボタンで 「ゲーム設定」を選ぶ




終了②


→ • → **3**20


【左右】ボタンで「オン」を 選び【決定】ボタンを押す

【左右】ボタンを押すごとに切換わります。

オン ↔ オフ








【左右】ボタンで「ビデオ 4」を選ぶ

【左右】ボタンを押すごとに切換わります。

→ **2571** ↔ **2572** ↔ **2573** ← **2574** ←

▶ これでゲーム設定が設定されました。



【メニュー】ボタンを押す


通常の画面に戻ります。



ക

BOD)

これで終わりです。



心刈ら世

パワーマネージメント機能について

- ●パワーマネージメント機能とは、一定時間キーボードまたはマウスを操作しない場合に、ディスプレイの消費電力を自動的に軽減させる省エネルギー機能です。この機能は、VESAのDPMS方式に基づいたパソコンと組み合わせたときに、有効になります。
- ●パソコンの電源が入っていない場合 やパソコンと本機が正しく接続され ていない場合、パワーマネージメン ト機能がはたらき、本機はオフステートになります。
- ●主にテレビとしてお使いの場合は、 「オフ」に設定してください。パワーマネージメント機能がはたらくと、チューナが操作できない場合があります。
- ●パソコン側のパワーマネージメント 機能については、パソコンの取扱説 明書をご覧ください。

パワーマネージメントの設定について

●オン

パワーマネージメント機能がはたらき ます。

●オフ

解除されます。

パソコン画面時、自動で省エネする

一定時間操作しないときに、本機の消費電力を自動的に軽減させる省エネ機能です。

例 パワーマネージメントを「オン」に設定する



パワーマネージメント機能と電源ランプについて

パワーマネージメント機能の状態は、本体前面の電源ランプで確認できます。



パワー マネージメント モード	電源 ランプ	バワー マネージメント 動作状態	内 容	復帰方法
オン ステート	緑色	OFF	パソコンから水平/垂 直同期信号が入力され ています。	通常、パソコンを使用 している状態ですの で、必要ありません。
スタンバイ ステート	橙色	ON	パソコンから水平同期 信号が入力されていま せん。	キーボードやマウスを 操作する。即時に画面 が表示されます。
サスペンド ステート	赤色	ON	パソコンから垂直同期 信号が入力されていま せん。	キーボードやマウスを 操作する。画面が表示 されますが、スタンバ イステートのときより 表示されるまでに時間 がかかります。
オフ ステート	赤色	ON	パソコンから水平/垂 直向射信号が入力され ていません。	キーボードやマウスを 操作する。画面が表示 されますが、スタンパ イステートのときより 表示されるまでに時間 がかかります。


の刈らせ

機能設定の内容をご購入時の状態に要 したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー価値に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。



市洲岛世

BS電源の設定について

● オン

BSアンテナ(コンバーター)へ電源を 供給します。

● オフ

BS アンテナ (コンパーター) へ電源を 供給しません。

BSアンテナやチューナなどのBS 受 信機の接続台数により設定が異なりま す。(P.97) 参照)

BSアンテナを接続するときは…

BSアンテナのケーブルを接続するときは、故障の原因となりますので [BS 電源] の設定を必ず「オフ」にしてから行ってください。(P.94 参照)

機能設定の内容をご購入時の状態に戻 したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー裏面に戻したいときは…


【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

BS 電源を設定する

BSアンテナ(コンバーター)への電源供給(入/切)を設定します。

BS電源を「オン」に設定する





#Wat

PLEの設定について

パソコン使用時に画面の焼き付きの発生を低減させるために、画面の輝度を調整する機能で、通常は「ロック」に設定することをお奨めします。

●オート

パソコン画面の薄度を映像に適したモードに自動設定し、映像を見やすくします。ただし、明暗のはっきりした静止画像を映すことが多い場合、部分的に消えない映像(焼き付き)の原因になることがあります。

●ロック

パソコン軸面の輝度を最小に固定します。

画面の焼き付きについて

詳しくは、P.64 を参照してください。

機能設定の内容をご購入時の状態に戻 したいときは…

【上下】ボタンで「初斯設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー期間に戻したいときは…


【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

パソコン画面の輝度を最小にする

パソコン画面における輝度を自動で調整したり、最小に固定することができます。明暗のはっきりした静止画像を映すことが多い場合には、「ロック」に設定します。

例 PLE を「ロック」に設定する





direc.

画面の焼き付きについて

プラズマディスプレイパネルの特性として、一定時間同じ画面を表示し続けますと、部分的に消えない残像(焼き付き)が発生します。これは、蓄積効果により輝度劣化が生じるためです。

この焼き付きを避けるために、一定時間同じ画面を表示することや、ノーマルモードでのご使用は極力行わないでください。

焼き付きが発生した場合は、ビデオソフトなどの動きのある映像を映してください。焼き付きのレベルが軽いときは、次第に目立たなくなる場合があります。しかし、一度発生した焼き付きは、完全には消えません。

特に固定表示を煩雑に使用される場合は、PLEを「ロック」に設定したり(P.63 参照)、ワイド画面でのご使用をお奨めします。

一切测点性

ロングライフモードの設定について

- ◆ オン:ロングライフ機能がはたらきます。
- オフ:解除します。

機能設定の内容をご購入時の状態に戻 したいときは…

【上下】ボタンで『初期設定に戻す』を 選び、【決定】ボタンを押します。


前のメニュー面面に戻したいときは… 【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

画面の焼き付きを低減させる

画面の焼き付きを低減させるために、画面を反転表示(ネガ/ポジ)します。

例 ロングライフモードを「オン」に設定する





17/10 H

シネマモードの設定について

DVD ソフトに記録された映像情報に 最適な方法でプログレッシブ出力に変 換します。通常は「オン」に設定する ことをお奨めします。

● オン

フィルム素材として記録された DVD ソフトの再生に適したモードです。フィルムの各コマを独立した 3 フレーム と 2 フレームのブログレッシブ映像に 変換します。

● オフ

ビデオ素材として記録されたDVDソフトの再生に適したモードです。プログレッシブ出力に変換します。

機能設定の内容をご購入時の状態に戻 したいときは・・・

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー裏面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。

DVD ソフトを最適な映像にする

DVD ソフトに記録された映像情報をプログレッシブ出力するための変換モードです。NTSC と 480 I(60Hz)のときのみ、有効です。

例 シネマモードを「オン」に設定する




チャンネル設定の前に

チャンネルを設定する前にお読みください。

チャンネルについて

■ テレビ放送局のチャンネル

放送局のチャンネルは、 $VHF(1 \sim 3$ チャンネル $\langle VL \rangle$ 、 $4 \sim 12$ チャンネル $\langle VH \rangle$)、 $UHF(13 \sim 62$ チャンネル) があります。



お客様がお住いの地域によって受信できるチャン ネルが異なります。詳しくは、お近くの販売店に お問い合わせください。

■ CATV (有線テレビジョン)放送 について

- 地域独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。
- CATV (有線テレビジョン) 放送サービスの行われている地域でのみ、受信できます。
- 受信するには、使用する機器ごとに CATV の番組供給会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料の CATV の場合は、受信契約に加えアダプタが必要になります。

詳しくはCATVの番組供給会社、もしくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本機では、CATV チャンネルC13~C35のチャンネルが受傷できます。

■ チャンネルの設定メニューについて


■リモコンのボタン番号のことです。

メニューでは、1~12、13~20、C13~C35の番号が表示されます。

1~12は、リモコンの1~12ボタンに対応しており、ここに登録したチャンネルは、

ダイレクトチャンネルボタンで選局することができます。

13~20、C13~C35は、スキップ設定を解除することにより、チャンネル+/ーボタンでの選局が可能になります。



■ 画面に表示する番号のことです。

■放送局のチャンネルのことです。

こんなときチャンネル設定が必要です

- お客様がお住いの地域で受信できる放送局のチャン ネルと、チューナのチャンネル(ご購入時の設定は、 VHF 1 チャンネル~ 12 チャンネル) とが異なるとき
- 引っ越しなどで、放送局の受信チャンネルが変わっ たとき
- お子様のいたずらなどで、チャンネル設定がずれて しまったとき
- UHF放送を楽しみたいとき(ご購入時は、VHFのみ の設定のため)
- CATV(有線テレビジョン放送)を楽しみたいとき

地域によっては、すべてのチャンネルがUHF放送の場合もあります。 詳しくは、お近くの販売店にお問い合わせください。

■2 種類のチャンネル設定の方法があります。

かんたん選局 受信できるチャンネルをチューナが自動で選局し、設定をします。

自分で設定

お客様が手動で、お好みに設定します。

■こんなときに…

かんたん選局

- お住いの地域で、どのようなチャンネルが受信で きるかわからない
- ▶アンテナを接続したが、テレビが映らない
- チャンネル設定は、難しそうでわからない。

自分で設定

- 表示するチャンネルの番号を変えたい
- 見ないチャンネルや、放送のないチャンネルを飛 び越し設定したい
- 映りの悪いチャンネルを微調整したい
- ▶ 自分でチャンネルを設定したい

チャンネル設定は一度設定をすると、上記の「こんなときチャンネル設定が必要です」以外では、再設定をする 必要はありません。あわてすゆっくりと設定を行ってください。

ご購入時の設定

ご購入時の設定は、以下の通りです。

VHF放送(1~12 チャンネル)だけを見るときや、BS放送を見るときは設定不要です。

テレビ チャンネル

1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12
1 2 2 4	5 6 7 9	9 10 11 19
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12
	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

BS チャンネル

consequences control and an analysis of the control				
6.568.3 (1011) (1011) (1011) (1011) (1011) (1011)				
リモコンのボタン	/編集 BS5	887	888	BSII
Si tis ellen innihallitatelikististististi				

西面の表示番号	855	887	889	ESII
	//::: ::::::::::::::::::::::::::::::::			
\$6000000000000000000000000000000000000	**************************************	ANATONIA PROGRAMA SERVICIO POR PROGRAMA POR PROGRAMA POR PROGRAMA POR PROGRAMA POR PROGRAMA POR PROGRAMA POR P	9900000 00000000 900000000000000000000	5.75.61.27.55.61.10.27.55.61.10.55.61.10.55.61.41.41.41.50.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.
Section of the sectio	UD 855			
放送機のチャンネ	. O a 7 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)	857	BSS	BS11



in all the te

手順^{です}のメニュー項目「リモコン権 号」について

VHF放送とUHF放送のチャンネル設 定で使用するのは「1」~「20」まで です。

「1」〜「12」までの番号に登録した チャンネルは、リモコンの【ダイレク トチャンネル】ボタンで選局ができる ようになります。

「13」~「20」までの番号に登録したチャンネルは、【チャンネル・/一】ボタンでのみ選局ができるようになります。使用頻度の高いチャンネルは「1」~「12」までの番号に登録し、使用頻度の低いチャンネルは、「13」~「20」までの番号に登録することをおすすめします。

「C13」〜 「C35」までの番号について P.72 を参照してください。

お住まいの地域の受信チャンネルが分からないときは…

添付の「地域別受信チャンネル表」を ご覧ください。

チャンネルの程定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

自分でチャンネルを設定する

UHF(13~62チャンネル)放送を見るときや、引っ越しなどで放送局のチャンネルが変わったときに設定が必要になります。

例

リモコンのダイレクトチャンネルボタン【5】を押したとき、UHF 放送の 42 チャンネルが映るように設定する。また、画面に表示する番号を「42」に設定する



> 035 ←> ··· ←> 013 ←



【上下】ボタンで 「表示番号」を選ぶ




【左右】ボタンで「42」を選ぶ

【左右】ボタンを押すごとに切換わります。

→ 1 ↔ 2 ↔ ·· ↔ 61 ↔ 62 ← → C35 ↔ ·· ↔ 613 ←

► これで UHF放送42 チャンネルが設定 されました。



【メニュー】ボタンを押す

通常の画面に戻ります。

これで終わりです。


UHF放送が正常に映らないとき


『『の操作のあと、微調整を行ってください。




【上下】ボタンで 「微調整」を選び 【左右】ボタンで調整する







■調整率に放送のないチャンネルを受信すると、砂嵐のような画面が映ります。



初始也

刑び越し設定されたチャンネルの選局 について

飛び越し設定をされていても、リモコンの【ダイレクトチャンネル】ボタンを押したときは、そのチャンネルが選局されます。

飛び越し設定について

● オン

飛び越し設定をします。

●オフ

飛び越し設定をしません。

手履^{です。}のメニュー項目「リモコン番号」について

「1」~「20」までの番号について、 詳しくは **P.68** のお知らせを参照して ください。

「CT3」~「C35」までの番号について P.72 のお知らせを参照してください。

チャンネルの設定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

見ないチャンネルを飛び越し設定/復帰する

見ないチャンネルや放送のないチャンネルを飛び越し設定すると、チャンネル+/-ボタンでの選局が早くできます。

例 「フチャンネル」を飛び越し設定する







 \bigcirc

【左右】ボタンで「オン」を選ぶ

【左右】ボタンを押すごとに切換わります。

32 ↔ 37

▶ これで飛び越し設定されました。





【メニュー】ボタンを押す

通常の画面に戻ります。

これで終わりです。

飛び越し設定したチャンネルを復帰するには

で復帰したい「リモコン番号」を選び、次の設定を行ってください。



【上下】ボタンで 「スキップ」を選ぶ





【左右】ボタンで 「オフ」を選ぶ


【左右】ボタンを押すごとに切換わります。

32 ↔ **3**2

▶ これでチャンネルが復帰されました。



4	自分で設定 戻る			
126	リモコン番号	:	7	
	受信チャンネル 表示書号	:	7	
49 (微関整 スキッフ	:	0 オフ	•
Ť	GRT	÷	オン	
	♦⇒		終了②	



お知らせ

手順^{です}の「リモコン番号」の「C13」 ~「C35」までの番号について

VHFとUHFの放送は、リモコン番号の「1」~「20」に登録しないと選問できません(P.68 参照)が、CATVに関しては、手順でで「C13」~「035」を選びスキップ設定をすることにより、【チャンネル+/ー】ボタンで選局ができるようになります。リモコン番号の「1」~「20」に CATVチャンネルが、収まらないときはスキップ設定を「オフ」にしてください。

チャンネルの設定をご購入時の内容に 買したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー 画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

CATV を設定する

CATV の番組供給会社と受信契約をすると、有線テレビジョン放送を見ることができます。

例 リモコンのダイレクトチャンネルボタン【7】を押したとき、CATV の C13 チャンネルが映るように設定する。また、画面に表示する番号を「C13」に設定する








【左右】ボタンで 「C13」を選ぶ


【左右】ボタンを押すごとに切換わります。



【左右】ボタンで 「C13」を選ぶ

【左右】ボタンを押すごとに切換わります。







【上<mark>下</mark>】ボタンで 「スキップ」を選ぶ





 $oldsymbol{eta} oldsymbol{eta}$

【左右】 ボタンで「オフ」を選ぶ

【左右】ボタンを押すごとに切換わります。

オン ↔ オフ

▶ これでCATVのC13チャンネルが設定されました。





【メニュー】ボタンを押す

通常の硼面に戻ります。



これで終わりです。

UNIOE

飛び越し投定について

● オン

飛び越し設定をします。


● オフ

飛び越し設定をしません。

CATV(有線テレビジョン放送)について

- 地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。
- ◆本シズテムではCATVチャンネル C13~C35のチャンネルが受信できます。
- ●CATV(有線テレビジョン)放送サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するには使用する機器ごとに、CATVの番組供給会社との加入手続きが必要です。

また、スクランブル方式など、有料のCATVの場合は、受信契約に加え、 アダブタが必要になります。 詳しくは、CATVの番組供給会社もしくは、 お買い上げの販売店にお問い合わせ ください。



ti Marik

ゴースト障害とは…

テレビの電波には、放送局からの電波 を直接家庭のアンテナが受信したもの と(直接波)、山や建物に反射してから 受信したもの(反射波)があります。

直接受信するものに比べ、反射して受信するものは少し遅れて受信するため、可じ絵が何重にもなって映ります。これをゴースト障害といい、このゴーストを軽減する機能のことをゴーストクリア(ゴーストリダクション)といいます。本システムは、放送局から送られてくる信号の中にある、ゴースト除去事準信号(GCR信号)に基づいて、多様なゴーストを除去します。(ゴースト除去します。(ゴーストを除去します。(ゴーストを除去します。(ゴーストは除去できません。)

GCR信号を送っていない放送局(平成 12年11月現在)

群馬テレビ、琵琶湖放送。BS放送。 CS放送やほとんどのCATV放送(ご 契約の会社にお問い合わせください。)

GRT(ゴースト低減)の設定について

- ●オン
- ゴーストが除去された映像になります。
- オフ
- ゴーストが残ります。



ゴーストのない映像を見る

多様なゴーストを低減し、くっきりと鮮明な映像を見ることができます。

例 GRTを「オン」に設定する





【左右】ボタンで 「オン」を選ぶ

【左右】ボタンを押すごとに切換わります。

オン ↔ オフ

▶ これで GRT が設定されました。



【メニュー】ボタンを押す

通常の画面に戻ります。

これで終わりです。

お知らせ

次のような場合、ゴースト転減機能は 働きません。

- ◆ 放送局からGCR 信号が送られてきていないとき。
- 営に違った方向からゴーストが入ってくるときや、ゴーストの電波が強いとき。
- アンテナの向きが正しくないとき。 (アンテナは、最も強い電波がくる 方向に向けます。)
- ビデオデッキに内蔵のテレビチューナーで受信している放送を見ているとき。

チャンネルを変えたすぐあとは…

一時的にゴーストが増えることがあり ます。

次のような場合、ゴースト低減機能を 使わないでください。


- 受信する電波の弱い放送局に対して、「GRT」を「オン」にしても、 逆に新たなゴーストが発生するとき。
- ●「GRT」を「オン」にしても、逆に 見苦しい映像になってしまうとき。
- ビデオデッキのアンデナ出力(AF出 力)を 1 ch または2ch にして、テレ ビと接続している場合は、「GPT」 を「オフ」にしてください。

チャンネルの設定をご購入時の内容に 関したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。



wallo d

MOMOM EDING

- ●現在は、BS5 チャンネルで WOWOW (JSB) の放送を行ってい ます。
- ●WOWOW の信号は、受信契約をしていない方が視聴できないようにかく乱(ズクランブル化)されています。 これをもとに戻すには BSデコーダーが必要です。

WOWOW を見るには・・・


WDWDW を見るには、JSBと受信契約をしてからBSデコーダーを接続してください。BSデコーダーの接続のしかたについては、P.99を参照してください。

BS デコーダ入力を設定する

BS ダイレクトチャンネルボタンを押したとき、WOWOW が見られるように設定します。

『例》 BS ダイレクトチャンネルボタン【BS5】にデコーダ入力を設定する





一方がらせ

デコーダ入力の設定について

● デコーダー

デコーダ入力を設定します。

●オフ

デコーダ入力を設定しません。

●オート

受信した信号にスタランブルがかかっていればデコーダ人力を、スクランブルがかかっていなければ、受信した信号をそのまま映します。

● ビデオ2

VIDEO 入力2 端子をデコーダ入力に 設定します。

デコーダ入力は・・・

デコーダ入力は、WOWOW St GIGA などの BS デコーダー専用の入力端子 です。

チャンネルの設定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。



OMOL

飛び越し設定されたBS チャンネルの 選局について

飛び越し設定をされていても、リモコンの【BS ダイレクトチャンネル】ボタンを押したときは、そのチャンネルが選局されます。

飛び越し設定について

●オン

飛び越し設定をします。

●オフ

飛び越し設定をしません。

チャンネルの数定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。


見ない BS チャンネルを 飛び越し設定/復帰する

見ない BS チャンネルを飛び越し設定すると、チャンネル+/ーボタンでの選局が早くできます。

BS 放送の「BS9 チャンネル」を飛び越し設定する









飛び越し設定したBSチャンネルを復帰するには

▼▼ で復帰したい「BSチャンネル」を選び、次の設定を行ってください。





初級世

BSジャックの設定について

BSチャンネルが切換わらなくなりま す。また、スタンバイ(待機)状態でも BSチューナが動作します 本体前面の電源ランプが「橙色」に点 灯Uます。

● オフ

BSチャンネルの切換えができます。

BSジャックのコツ···

● 外出中にBS放送の録画をするとき は「オン」に設定する

内蔵されたBSチューナの電源まで切 れてしまうため、録画に失敗してしま。 います。BS チューナの電源が切れな いようにするには、「BS ジャック」を 「オン」に設定してください。

● BS放送を見るとき(録画しないと き)は「オフ」に設定する

「BSジャック」を「オン」に設定する と、BS チャンネルが切換わらなくな ります。ふだんBS放送を見るときは、 「オフ」に設定してください。


BS チャンネルをロックする(BS ジャック)

誤ってBSチャンネルが切換わらないようにします(BSジャック)。 BS放送を録画するときに設定するとべんりです。

伽 【BS7 チャンネル】に BS ジャックを設定する








OMBE

チャンネルの設定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー面面に戻したいときは…

【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決定】ボタンを押します。



ع د لاران

BSレベル表示について

BSレベル表示は、そのときの気象条件などにより変わることがあります。 BSアンテナレベルの数値は目安です。 映像がきれいに映っていれば問題はありません。

BSアンテナについて

BS アンテナの設置・取り付けについて は、BS アンテナの取扱説明書をご覧 ください。

BSアンテナの向きを調整する


台風などでBSアンテナの向きが変わり、BS放送の映りが悪くなったときに調整します。




放送中のBS チャンネルを選ぶ



◆BS アンテナの向きを微調整するたびに 【決定】ボタンを押してください。【決定】ボタンを押すことにより、現 在のBS レベルの値が表示されます。





elikiii —

かんたん 選馬は…

●配憶できるチャンネル数は 20 局までです。自動的にテレビ放送(地上 放放送)の VHF 1~12 チャンネルを 選局し、同じリモコン番号に設定します。

UHFは、Uモコン番号「1」~「20」の空いでいる番号に、順番に設定します。

リモコン番号「I」~「12」に登録されたチャンネルは、リモコンの【ダイレクトチャンネル】ボタンで選局できるようになります。リモコン番号「13」~「20」に登録されたチャンネルは【チャンネル+/一】ボタンでのみ選局できます。

- ●CATV BS 放送は、設定されません。
- ●テレビ放送(地上波放送)が映らなかったチャンネル(リモコン番号)は、 飛び起し設定されます。
- 放送電波の弱いチャンネルや電波状態によっては、正しく設定されない場合があります。このときは、「自分でチャンネルを設定する」 P.68 を参照してください。

チャンネルの設定をご購入時の内容に 戻したいときは…

【上下】ボタンで「初期設定に戻す」を 選び、【決定】ボタンを押します。

前のメニュー画面に戻したいときは…


【上下】ボタンで「戻る」を選び、【決 定】ボタンを押します。

これで終わりです。

自動でチャンネルを設定する


テレビ放送を自動で選局し、設定することができます。





入力信号の周波数と極性を確認する

パソコンなど、現在使用している入力個号の周波数と極性を知ることができます。




接続のしかた

このような接続ができます		······ <i>88</i>
接続するときは		<i>88</i>
各部のなまえとはたらき(金		90
日時のやなどにはいいはは		100 200 100 200 200 200 200 200 200 200
本 体(背面端子部)…		90
本 体(側面部)		90
VHF/UHFアンテナを接続		92
		4 1 4 3
アンテナ設置のタイプ	************************************	
アンテナケーブルを加	エする	93
	ー- ーをご使用ください ····	**************************************
添付品のF型コネ	クターを取り付けるとき	<u>:</u> 93
BSアンテナを接続する・・・		94
	D電源供給設定「BS 電源」を設定	
BSアンテナケーブル	を加工する	······· 95
添付品のF型コネ	クターを取り付けるとも	<u> </u>
	ブルを本機に接続する・	
ビデオを接続する		96
ビデオを再生する・・・・		96
ビデオカメラやゲームを接	続する	98
BS デコーダーを接続する	***************************************	99
		* . *
スタンバイ(待機)時に BS f	枚送および WOWOWを録画す	tる ··· 100
DVDを接続する		101
BS デジタルチューナを接	性する	102
BS テジタル放送を見	る ···*···	102
パソコンを接続する		
ノート型パソコンを接続す	ବ	104
オーディオを接続する		105

このような接続ができます

接続するときは


- それぞれの機器の保護のため、電源を切ってから行ってください。
- 電源ブラグは、確実に差し込んでください。不完全な接続は、ノイズの原因とな ります。
- ●接続する外部機器の取扱説明書もよくご覧ください。
- 機器を接続したあと、映像や音声にノイズが出るときは、お互いを十分はなして 設置してください。








VHFアンテナ「P.92




UHFアンテナ P.92



デオデッキ P.96 P.97 P.100





BSデジタルチューナ |P.102|




各部のなまえとはたらき(接続編)


本 体(前面端子部)





本 体(側面部)





■本体(前面端子部)


なまえ	はたらき	参照 ページ
① ヘッドホン端子	ヘッドホンを接続します。ステレオミニプラグ付きヘッドホンをご使用ください。● ヘッドホンを接続するとスピーカーからの音が消え、ヘッドホンから聞こえるようになります。	
② ビデオ4入力端子	ビデオカメラやゲームなど、ビデオ機器を接続します。	P.98
③ PC2入力端子	ノート型パソコンを接続します。	P.104

■本体(側面部)

なまえ	はたらき 参照 ページ
■ AC IN 端子	添付の電源コードを接続します。 P.16
2 BS アンテナ入力端子	BSアンテナを接続します。 P.95
3 VHF/UHF アンテナ入力端子	VHF またはUHFアンテナを接続します。 P.92
4 VIDEO 入力端子	ビデオ機器を接続します。 ※ VIDEO 入力 1 · VIDEO 入力 2 · VIDEO 入力 3 · VIDEO 入力 4 は、とも に同じはたらきをします。
5 DVD/HD入力端子	DVD や BS デジタルチューナなどを接続します。 P.101
6 PC1入力端子	パソコンを接続します。
7 オーディオ出力端子	オーディオ機器を接続します。 P.105
8 BS デコーダー入力端子 検波出力端子 ビット出力端子	BSデコーダーを接続します。 P.99
9 TV 出力端子	外部モニターやダビング用ビデオを接続します。 P:100
10 スルー出力端子	コンポーネント入力を持ったビデオ機器を接続します。 P.101 P.102
■ サービス端子	サービス用端子は、ご使用になれません。
12 サービス端子	サービス用端子は、ご使用になれません。
18 サービス端子	サービス用端子は、ご使用になれません。

VHF/UHF アンテナを接続する


本機の「VHF/UHF 入力端子」とVHF/UHF アンテナを接続します。



アンテナケーブルを加工する


必ずF型コネクターをご使用ください

F型コネクターは、アタッチメントプラグよりも、耐ノイズ性に優れています。より良い映像でご覧いただくために必ず F型コネクターをご使用ください。




添付品のF型コネクターを取り付けるとき

同軸ケーブルにF型コネクターを取り付けてから、本機側面の VHF/UHF 端子に接続します。



カシメリングをベンチまたはラジ オベンチなどで、ケーブルが抜け ないように縮める



これで終わりです。

ഗഷാല

アンチナケーブルについて


- ●マンションなど、壁面のアンテナ端 子と接続するときは、端子の形に合ったF型コネクターをお買い求めく ださい。
- 添付品のF型コネクターは、3C-2V (細いアンテナケーブル)用のアンテ ナコネクターです。もし、5C-2V (太いケーブル)のアンテナケーブル をご使用の場合は、市敷の5C-2V 用F型コネクターをお買い求めくだ さい。

BSアンテナを接続する

BS放送は微弱な電波のため、BSアンテナは重要な役割をします。

- BS アンテナの設置は、BS アンテナの取扱説明書に従い、正しく設置してください。
- BS アンテナのケーブルを接続するときは、故障の原因となりますので「BS 電源」の設定を必ず「オフ」にしてから行ってください。(本体側面の BS アンテナ入力端子から BS アンテナへ、+15V の電源を供給しています。)

BSアンテナ(コンバーター)への電源供給設定「BS電源」を設定する





BS アンテナケーブルを加工する

添付品のF型コネクターを取り付けるとき

同軸ケーブルにF型コネクターを取り付けてから、本体側面のBSアンテナ入力端子に接続します。

ケーブルを図の寸法に加工する 1 4 8(mm)






これで終わりです。

BS アンテナケーブルを本機に接続する


BS アンテナの設置は、BS アンテナの取扱説明書に従い、 正しく設置してください。



BS/UV 分波器について

テレビ共同受信設備のアンテナ引込線を利用するとき…

受信設備によっては、BS/UV 分波器が必要になる場合があります。



※アンテナコネクターには必ず、F型コネクターを使用してください。

あぬらせ

アンテナケーブルについて

- ●マンションなど、壁面のアンテナ端子と接続するときは、端子の形に合ったド型コネクターをお買い求めください。
- ●添付品のF型コネクターは、3C-2V (細いアンテナケーブル)用のアンテナコネクターです。もし、5C-2V (太いケーブル)のアンテナケーブルをご使用の場合は、市販の5C-2V 乗F型コネクターをお買い求めください。


BS アンテナの向きの調整について

BS アンテナを接続したあとは、BS アンテナの向きの調整が必要になります。 詳しくは、**P32** を参照してください。

ビデオを接続する

ビデオを再生する

●ここでは、「VIDEO入力 1 端子」を例に説明しています。 本体側面の「VIDEO入力 1 端子」にビデオを接続します。



majore


VIDEO入力機子について

- ●VIDEO 入力1・VIDEO 入力2・ VIDEO 入力3・VIDEO 入力4端子 はともに同じはたらきをします。
- 本体前面の扉内にある VIDEO 入力 4 端子は、一時的に接続する機器を ご使用ください。(P.98 参照)

- ビデオ側の詳しい接続のしかたと使いかたは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。
- ビデオを見るときは、 P.36 を参照してください。
- VIDEO 入力 1 (S)端子と VIDEO 入力 1 (V)端子の両方に接続したときは、VIDEO 入力 1 (S)端子が優先されます。

操作

ビデオを見ながら編集するときは、リモコンの【入力切換】ボタンで「ビデオ 1】 を選んだあと、再生側ビデオを 再生し、録画側ビデオで録画操作します。



本体側面

#3KG

VIDEO 入力電子について

- VIDEO 入力 1 · VIDEO 入力 2 · VIDEO 入力 3 · VIDEO 入力 4 端子 はともに同じはたらきをします。
- ◆ 本体前面の扉内にある VIDEO 入力 4 端子は、一時的に接続する機器を ご使用ください。(P.98 参照)

映像をモニタするとき…


- TV 出力端子からは、画面に映って いる映像と音声を出力します。AV テレビなどをTV 出力端子に接続す ると、モニタすることができます。 ただし、DVD/HD入力・PC 入力の 映像と音声は出力されません。
- TV出力(S映像出力) 端子からは、 S映像入力端子へ信号が入力されて いないと出力されません。
- BS ジャック時は、BS ジャックされた映像と音声を出力します。(P.80 参照)
- ビデオ側の詳しい接続のしかたと使いかたは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。
- ◆ VIDEO 入力 1 (S) 端子と VIDEO 入力 1 (V) 端子の両方に接続したときは、VIDEO 入力 1 (S) 端子が優先されます。

再生側ビデオ


ビデオカメラやゲームを接続する

本体前面端子部の「VIDEO入力4端子」にビデオカメラやゲームを接続します。

(注: 作) 接続した機器の映像を見るときは、リモコンの【入力切換】ボタンで「ビデオ4」を選びます。



扉を開けた状態です。




VIDEO入力端子について

- ●VIDEO入力1:VIDEO入力2 VIDEO入力3·VIDEO入力4端子 はともに同じはたらきをします。
- ●ビデオカメラやゲームを接続すると きは、本体前面の扉内にある VIDEO 入力 4端子がべんりです。 (本体側面の VIDEO 入力1 VIDEO 入力2 VIDEO入力3端子でもご使 用になれます。)

機能設定のゲーム設定について

- ●ゲーム設定は、テレビゲーム機を接 続する入力端子に対して設定をして ください。設定をすると、自動的に ワイド画面に切換える「オートパノ ラマ」の機能を抑止し、本来の映像 でお楽しみいただけます。
- ●ゲーム設定については、 P.59 を 参照してください。





テレビゲーム


- ▶ビデオカメラおよびゲームの詳しい接続のしかたと使いかたは、ビデオカメラおよ びゲームの取扱説明書をご覧ください。
- ▶ VIDEO 入力 4(S)端子と VIDEO 入力 4(V)端子の両方に接続したときは、VIDEO 入力4(S)端子が優先されます。

BS デコーダーを接続する

WOWOWを見る

本体側面の「BSデコーダー入力端子・検波出力端子・ビット出力端子」にBSデコーダーを接続します。

操作 WOWOW を見るときは、リモコンの [BS5] ボタンで選びます。



う温させ

BS デコーダー入力増子についてBS デコーダー入力増子は、WO WO W。 St.GI GA などの BS デコーダー専用の入力端子です。


- BS デコーダー側の詳しい接続のしかたと使いかたは、BS デコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- WOWOWを見るときは、P.28 を参照してください。
- BS デコーダー入力の設定のしかたは、 P.76 を参照してください。

スタンバイ(待機)時にBS 放送および WOWOW を録画する

チャンネルの設定の「BSジャック」を「オン」に設定(PEOD 参照)すると、スタンバイ(待機)状態でも BS放送および WOWOW が緑画できます。外出中に BS放送および WOWOW を録画するときにべんりです。

本体側面の「BSデコーダー入力端子・検波出力端子・ビット出力端子」に BSデコーダーを、「TV 出力端子」にビデオを接続します。

操作 BSジャックの設定を「オン」にしてから、【電源】ボタンで電源「オフ」にする。



● BS 放送を見るとき(録画しないとき)は【オフ】に設定する

「オン」に設定してください。

いようにするには、「BS ジャック」を

「BSジャック」を「オン」に設定する と、BS チャンネルが切換わらなくな ります。ふだんBS放送を見るときは、 「オフ」に設定してください。

- BS デコーダーおよびビデオ側の詳しい接続のしかたと使いかたは、BS デコーダー およびビデオの取扱説明書をご覧ください。
- WOWOW を見るときは、 P.28 を参照してください。
- BS デコーダー入力の設定のしかたは、P.76 を参照してください。

本体側面の「DVD/HD入力2端子」にDVDを接続します。

操作 DVD を見るときは、リモコンの【入力切換】ボタンで「DVD/HD2」を選びます。

\bigcirc 機能が設定 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 0 0 0 0 0 0 0 0 VIDEO (O) **(**0) (0)(O) RCA(フォノピン) スルー 0 0 0 0 D端子ケーブル 0 0 0 0 0 0 0 オーディオ出力 DVD 本体側面

rome as

DV D/HD 入力機子について

DVD/HD 入力 1 DVD/HD 入力 2 DVD/HD 入力 3 端子はともに同じは たらきをします。

D(D4 映像)端子について

BS デジタル放送に対応して標準化された端子で、放送形式に合わせてグレードが設定され、コンポーネント信号での高画質再生が可能です。

DVDの映像端子について

機種によっては接続端子(D4端子、Y Cb/Pb Cr/Pr端子、VIDEO OUT端子)が異なるときがあります。 接続端子が VIDEO OUT端子のときは VIDEO 入力端子へ、またY Cb/Pb Cr/Pr端子のときは BVD/HD 入力3端子に接続してください。

スルー出力増子について

DVD/HD入力 1・DVD/HD入力 2 DVD/HD入力 3 端子に入力された信 号のみ出力されます。

- DVD 側の詳しい接続のしかたと使いかたは、DVD の取扱説明書をご覧ください。
- DVD を見るときは、 PXG を参照してください。

BS デジタルチューナを接続する

BS デジタル放送を見る

本体側面の「DVD/HD入力1端子」にBSデジタルチューナを接続します。

操作 BSデジタル放送を見るときは、リモコンの【入力切換】ボタンで「DVD/HD1」を選びます。

88アンテナ入力

BSコンパータ 開発を DC15V 最大4W (\cdot) 謝 宝沙 BSアンテナ 0000 53-5- V O L O A O 0 0 0 0 0 0 0 VIDEO 0 0 0 (O) RCA(フォノピン) 0 D端子ケーブル 0 0 0 0 0 **展出力**(左 0 BSデジタルチューナ 本体側面

37. L. L

DVD/HD 入力能子について

DVD/HD入力1・DVD/HD入力2 DVD/HD入力3端子はともに同じは たらきをします。

D(D4 映像)端子について

BS デジタル放送に対応して標準化された端子で、放送形式に合わせてグレードが設定され、コンボーネント信号での高画質再生が可能です。

●D4端子対応入力信号 5251:525P:750P:11251

スルー出力端子について

DVD/HD入力1:DVD/HD入力2 DVD/HD入力3端子に入力された信 号のみ出力されます。


● BS デジタルチューナ側の詳しい接続のしかたと使いかたは、BS デジタルチューナの取扱説明書をご覧ください。

パソコンを接続する

本体側面の「PC1 入力端子」にパソコンを接続します。



バソコンの映像を見るときは、リモコンの【入力切換】ボタンで「PC1」を選びます。 (パソコンの種類によっては、使用できない機種もあります。)



お別とせ

PC 入力端子について

- PC1 入力・PC-2 入力端子はともに 同じはたらきをします。
- 本体前面の扉内にあるPC-2 入力端 子は、一時的に接続する機器をご使 用くだざい。(P.104 参照)

Macintosh との接続について

- Macintosh を接続する場合、選択できる解像度は以下の4つになります。
 - 13インチ固定モード
 - 16インチ固定モード
 - 19インチ固定モード
 - 21インチ固定モード

本機では、13インチ固定モードを 推奨します。

● Macntosh Power Bookを使用する場合、「ミラーリング」を OFFにしてください。 ON で使用すると外部出力が、13-16-19-21 インチ面定モードで出力されないことがあります。


設定方法は、Macintosh の取扱説 明書をお読みになるか、メーカーへ お問い合わせください。

- パソコンのアナログRGB 出力端子と本機のPC1入力端子を接続します。
- 本機の PC 入力端子がサポートする入力信号については、PA15 を参照してください。パソコン側のコネクタの形状およびピンへの信号割り当ては、パソコンの機種により異なるときがありますので、お手持ちのパソコンの機種に合ったものをご用意ください。
- パソコン側の詳しい接続のしかたと使いかたは、バソコンの取扱説明書をご覧くだったい。
- パソコンの映像を見るときは、 P.36 を参照してください。

ノート型パソコンを接続する

プレゼンテーションなどでご使用になるときべんりです。

本体前面の扉内にある「PC-2入力端子」にノート型パソコンを接続します。



- Macintoshとの接続について
- Macintosh Power Book を使用する 場合、「ミラーリング」をOFFにして ください。ONで使用すると外部出力 が、13-16-19-21インチ固定モー ドで出力されないことがあります。 設定方法は、Macintoshの取扱説明 書をお読みになるか、メーカーへお問 い合わせください。
- ▶ノート型パソコンのアナログ RGB 出力端子と本体前面の扉内にある PC-2 入力端 子を接続します。

ノート型パソコン

- 本機の PC 入力端子がサポートする入力信号については、P.115 を参照してくださ い。ノート型パソコン側のコネクタの形状およびピンへの信号割り当ては、ノート 型パソコンの機種により異なるときがありますので、お手持ちのノート型パソコン の機種に合ったものをご用意ください。
- ノート型バソコン側の詳しい接続のしかたと使いかたは、ノート型バソコンの取扱 説明書をご覧ください。
- パソコンの映像を見るときは、 P&D を参照してください。

オーディオを接続する

テレビ放送やBS放送などを迫力ある音声で聴くことができます。 本体側面の「オーディオ出力端子」にオーディオを接続します。

> ● オーディオ側の詳しい接続のしかたと使いかたは、オーディオの取扱説明書をご覧 ください。

お知らせ

the DE Lander	_ L ==					A. "	100
故障かな							108
さくいん	2.47.5	0.00		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****************		112
仕様…		11 200		•		*******	··· 114
サポート			19.745				115
	ートする			\$	********		···· 115
保証と修	理サービ	`ス					116

故障かな? と思ったら (サービス(修理)を依頼される前に

故障と思われる前に、調整や取り扱いかた、アンテナ線や信号ケーブルの接触不良などをお調べください。 なお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店、または最寄りのご相談窓口 (P416)に修理を依頼してください。

また、その他ご不明な点もお買い上げの販売店にご相談ください。

	このようなとき	確認してください
	● 本機の内部から機械音がする	● 放熱ファンの回転による風切り音です。本機には動作中の内部温度の
	② 画面に光る点、または光らない点がある	● プラズマテレビの映像は微細な画素の集合です。画面の一部に画業欠
	映像が乱れる/雑音が混じる/リモコンが 誤動作する	● 本機の前面や真横に接続機器を設置していませんか?
	④ 電源ランプが赤と緑で交互に点滅、または 緑のみで点滅している	
*	⑤ 【電源】ボタンを押しても、電源が入らな	● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
開展	U	● リモコンの乾電池が消耗していませんか?
Im		● リモコンを本機に向けて操作していますか?また、障害物はありませんか?
	⑥ リモコンのボタンを押しても操作できない	● 本機のリモコン受光部に、適射日光や強い照明が当たっていませんか?
		● リモコンの乾電池が消耗していませんか?
	⑦ ボタンを押しても画面表示が出ない	● メニュー「機能設定」の「画面表示」設定が「オフ」になっていませんか?
		● アンテナ・アンテナ線が劣化や損傷、または断線していませんか?
	❸ 映像が不鮮明・映像がゆれる	● 本機のアンテナ端子(VHF/UHF入力端子、BSアンテナ入力端子)からアンテナ線がはずれていませんか?
7		● ビデオを再生している場合、ビデオ側の「ビデオ/テレビ」切換は 「テレビ」側になっていますか?(本機側で選局するとき)
テナ	9 画面にはん点が出る	● 自動車・電車・高圧線・ネオンなどからの妨害電波を受けている場合が
類	6 叶色45一年,二年(-+	● アンテナの方向がずれていませんか?
	● 映像が二重・三重になる	● 山やビルの反射電波(ゴースト障害)を受けていませんか?
	高 春機機能は11年 5.春天87世ニフ	● 他の映像機器からの影響(妨害電波)を受けていませんか?
	● 色模様が出たり色が消える	● ラジオ放送やアマチュア無線の送信アンテナが近くにある場合、現れ

■ 電源ランプの点灯状態

1.58	状 豑	電源ランフ
通常時	電源「ON」	緑
通常時	電源「DFF」(スタンパイ状態)	赤
異常検出時	溫度異常警告	赤点滅
共布状山时	パネルヴメージ	赤と緑で交互に点滅、または緑のみで点滅

	行ってください	4				参照ページ
	ファンが内蔵されて	います。				
ドや輝点が存在する場	合があります。		and the second			
▶本機と接続機器の間	隔をあけてください	10				
本機の異常を検出し てください。	ています。すぐに	電源を切り、電源プラ	ラグをコンセント た	から抜いて販売だ	に修理を依頼し	
▶電源プラグをコンセ	ントに差し込んでく	ください。				
新しい乾電池に2オ	くとも取り替えてく	ださい。(アルカリ単)	≕乾電池をご使用く	(ださい。)		P.17
▶本機のリモコン受光	部に向けて、ボタン	ノを押してください。	また、障害物をどし	けてください。		P.19
▶カーデンを閉めたり	、照明をずら梦など	ご光を弱めてください	la l			
▶新しい乾電池に2本	とも取り替えてく	ださい。(アルカリ単) 	三乾電池をご使用く	ください。)		P.17
「画面表示」設定を	「オン」に設定しな	おしてください。				P.56
▶本機の電源プラグを	抜き、アンテナ・ア	ンテナ線を修理して	ください。			P.93 P.95
▶本機のアンデナ端子	(VHF/UHF 入力站	i子、BSアンテナ入力	カ端子)にアンテナ	線を接続してく#	ECV:	P.85 P.92
♪ビデオの「ビデオ /	、テレビ」切換を「 5	テレビ」側にしてくだ	さい。			
うります 。						
▶アンテナの方向を正	しく調整してくだる	さい。				
)「チャンネルの設定	⇒「自分で設定」	で [GRT] を [オン	」に設定してくださ	±u.		P.74
▶本機から他の映像機	器を離してください	,1,				
うことがあります。						·

温度プロテクタについて

本機の内部温度が非常に高くなると、温度プロテクタがはたらき電源が切れます。 (電源ランプが「赤」で点線) このようなどきは、以下のことを行ってください。

- 1. 電源を切り、電源プラグをコンセントがら抜きます。
- 2. 次の事項を確認し、必要な処置をしてください。
 - * 暦麒の温度が高い場所に聞いて使用しているときは、適切な場所(気温00~40℃)に設置し直してください。
 - ◆ 本体の温度が下がるまで、約60分待ってください。
- 3 以上のことを行っても解決しないときは、販売店にご相談ください。

	このようなとき	確認してください
	❷ 映像も音も出ない	● 本機の電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
	🔞 映像は出るが音が出ない	● 音量が「最小」になっていませんか?● 音量が「消音」になっていませんか?
	❷ 色あいが悪い・色がうすい	● 色あい・色の渡さの調整がずれていませんか?
	● 特定のチャンネルだけ映りが悪い・色が出ない	● チャンネルの設定やチャンネルの微調整は正しく調整されていますか?
デ	❸ 見たいチャンネルが映らない	● 地域の放送局に合わせて、チャンネルが設定されていますか?
E/B	⑰ テレビ放送のステレオを受信したが、モノラルで聞こえる	● ステレオ放送が「強制モノラル」になっていませんか?
85.		● BS アンテナの方向がずれていませんか?
ビデオ関	[®] BS 放送が映らない	● BS 放送の映りが悪くなった場合は、BS アンテナの向きや降雨などが
不関係		●「BS電源」の数定が「オフ」になっていませんか?
深	BS 放送の音が出ない	● BS放送が「独立音声」になっていませんか?
	❷ BS 放送のチャンネルが切換わらない	● BS チャンネルが「ロック」されていませんか?
	② 番組の途中で、画面サイズが切換わることがある	● 画面サイズの調整は適切ですか? ※ 画面の中央部のみが明るい映像や画面全体が暗い映像など、映像によって検出に時間がかかる場合や、検出できない場合があります。
	❷ 入力切換ができない	● VIDEO 入力および DVD/HD 入力端子に機器が接続されていますか?
		● パソコンの電源は入っていますか?
	② 画面に何も映らない	●パソコンに接続していますか?
		● スタンバイステート、オフステート(パワーマネージメント機能)になっていませんか?
PC関係	❷ 映像が欠けている、または中央からずれて いる	●画面の位置調整は適切ですか?
関係		● RGB 入力信号に合った画面になっていますか?
	❷ 映像が大きすぎる、または小さすぎる	● 個面サイズの調整は適切ですか?● RGB 入力信号に合った画面になっていますか?
	ூ 映像が乱れる	● パソコンの表示解像度は適切ですか?
		● RGB 入力信号に合った画面になっていますか?

行ってください参照ページ
) 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 音量を調整してください。 - P-23
) リモコンの【消音】ボタンを押してください。 P.23
「映像の設定」⇒「おこのみ」で「色あい」・「色の速さ」を興整してください。 P.41
▶「チャンネルの設定」⇒「自分で設定」で「受信チャンネル」·「微調整」を正しく調整してください。 P.69
「チャンネルの設定」をしてください。 P.68
▶リモコンの【主∕副】ボタンを押して、「ステレオ」に設定してください。 P.25
BS アンテナの向きを正しく調整してください。 P.82
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「機能設定」⇒「BS 電源 」で「オン」にしてください。 P.62
▶リモコンの【TV /独立】ボタンを押して、「テレビ音声」にしてください。 P.29
「チャンネルの設定」⇒「BSの設定」で「BS ジャック」を「オフ」にしてください。 P.80
▶リモコンの【画面サイズ】ボタンを押して、手動で正しい画面サイズに切換えてください。 P.33
▼P.36 選択した以入力の端子に機器を接続してから【入力切換】ボタンを押しても選択でき ません。 選択した以入力の端子に機器を接続してから【入力切換】ボタンを押してください。
▶パソコンの電源を入れてください。
パソコンを本機に接続してください。 P.5103
▶パソコンを操作(マウスを動かすなど)してください。 P.60
「画面の設定」⇒「PCの設定」で正しく調整してください。 P.50
♪「機能設定」⇒「RGB セレクト」で正しく設定してください。 P.57
リモコンの【画面サイズ】ボタンを押して、正しい酬面サイズに切換えてください。 P.34
▶「機能設定」⇒「RGBセレクト」で正しく設定してください。
・正しい解像度に設定してください。 PATE
▶「機能設定」⇒「RGBセレクト」で正しく設定してください。 P.57

さくいん

オート・アルファイ ツ	·	あ	
1035	58 明	るさ	41
1080		 タッチメント プラグ	93
3次元YC分離		全金具	
	[1008019800]*Windschool (11080000000000000000000000000000000000	- 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	10
ACIN		全上のご注意	2 92
AC変換プラグ	17 ア:	ンテナ	92
Aモード	27 ア:	ンテナケーブル	93
BSアンテナ			チメント
BSアンテナケーブル			
0.1	95		ラグ参照
BSアンテナ入力	95 位7		50
BSコンバーター	94 移	動	6
BSジャック	80、100 色	あい こうしょう	41
TOO COLUMN TO THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTRO		温度	42
BSデジタルチューナ	10000010000001100 / 0000000000000000000		00000000000000000000000000000000000000
		の濃さ	41
BS電源		ンフォメージョン	85
BSの設定 76、		象の設定	40
BS放送	26 オ・	ーディオ	105
BSレベル	82 オ・	ートパノラマ	32
Bドライブ		ートピクチャー	5 <u>1</u>
B t -K		、 このみ	
			41
CATV放送		手入れ、影響を表現し	_9
D4映像端子		フステート	61
DPMS	60 オ	フタイマー	31
DVD	101 オ	ンステート	61
DVD/HD入力1、2、3		声切换	25
F型コネクター	\$000000 PARTY PROPERTY - 14 (2000000000000000000000000000000000000	⇒の設定	
			46
GCR		量ボタン	23
GRT	74		ibődődádábbarossássassassassassas
Gドライブ	43	かり	
HDセレクト	58		
JSB			
	28 7h 71		38
NH	** 100 1 Area 4110 A.A. A. **	ーソル 駅のかキラとけたらき 1	38
NR	45 各	郵のなまえとはたらき 1	8, 90
PC入力1、2 103、104	45 各i 4、105、115 画	部のなまえとはたらき 質	8、90 41
PC入力1、2 103、104 PCの設定	45 各i 4、105、115 画 50 画	部のなまえとはたらき 1 質 面位置 2	8、90 41 8、52
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE	45 各 4、105、115 画 50 画 63 画	部のなまえとはたらき 質	8, 90 41 8, 52 32
PC入力1、2 103、104 PCの設定	45 各 4、105、115 画 50 画 63 画	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ	8, 90 41 8, 52 32
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト	45 各 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定	8, 90 41 18, 52 32 48
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ	45 各 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画 43 画	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示	8, 90 41 18, 52 32 48 80, 56
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA	45 各 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画 43 画 29 画	部のなまえとはたらき 買 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード	8, 90 41 48, 52 32 48 30, 56 33, 48
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力	45 各 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画 43 画 29 画 97、100 か	部のなまえとはたらき 買 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード んたん選局	8, 90 41 48, 52 32 48 30, 56 33, 48 37, 84
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ	45 各 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画 43 画 29 画 97、100 か 92 乾	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード んたん選局 電池	8, 90 41 48, 52 32 48 30, 56 33, 48 37, 84
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送	45 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画 43 画 97、100 92 乾 66、69	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード んたん選局 電池 変	8, 90 41 48, 52 32 48 30, 56 33, 48 37, 84 17 63
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA	45 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画 43 画 97、100 92 乾 66、69	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード んたん選局 電池 変	8, 90 41 48, 52 32 48 30, 56 33, 48 37, 84
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送	45 4、105、115 画 50 画 63 画 57 画 43 画 29 画 97、100 92 乾 66、69 機	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード んたん選局 電池 き 能設定	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 57, 84 17 63 54~65
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ	45 4、105、115 画 50 画 63 画 57 43 三 97、100 92 乾 66、69 輝 60 般 92	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード んたん選局 電池 き 能設定 性の確認	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 57, 84 17 63 54~65 85
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送	45 4、105、115 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 60 92 66	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面モード んたん選局 電池 き 能設定 性の確認 ーム	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 7, 84 17 63 64~65 85 98
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 4、105、115 画画 63 57 43 29 97、100 92 66、69 60 92 66 92 66 98、100	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面表示 のと で もたん選局 電池 き 能設定 性の確認 ーム ーム ーム のなまえ で を を を を を を を を を を を を を	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 7, 84 17 63 54~65 98 59
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送	45 4、105、115 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 66、69 66 92 66、98、100 28、76、99	部のなまえとはたらき 面位置 面付えて 面の設定 面表示 面表示 ド んたん選局 電池 き 能設定 性の確認 ーム 一ム 最定 こ を を を を を を を を を を を を を	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 57, 84 17 63 54~65 98 59 38
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 4、105、115 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 66、69 96、98、100 96、98、100 96、98、76、99 28、76、99	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面表示 の形と がたん選局 電池 変 能設定 性の確認 ーム のと 一ム のと ので で ので のので を を を を のので のので	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 57, 84 63 64~65 85 98 59 38 0, 100
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 4、105、115 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 66、69 66、92 66、92 66、98、100 96、98、100 96、98、76、99	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面表示 もたん選局 電池 き 能設定 性の確認 一ム と に の の の の の の の の の の の の の	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 57, 84 17 63 54~65 98 59 38
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 4、105、115 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 66、69 66、92 66、92 66、98、100 96、98、100 96、98、76、99	部のなまえとはたらき 質 面位置 面サイズ 面の設定 面表示 面表示 もたん選局 電池 き 能設定 性の確認 一ム と に の の の の の の の の の の の の の	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 37, 84 17 63 48 54~65 98 59 38 100 46
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 4、105、115 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 60 92 66 98、100 98 98、100 98、100 98 98、100 98 98、100 98 98、100 98 98、100 98 98、100 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98	部のなまえとはたらき 質 面位置 面が が設定 面表一ド がたが選局 電き を設定 を設定 を設定 を設定 を関わる 一ム 一ム のと のと のと のと のと のと のと のと のと のと	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 37, 84 17 63 46 54~65 98 59 38 100 46 74
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 105、115 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 60 92 66 99 76、99 96、9 76、99 28、100 28 28、100 28 28、100 28 28、100 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	部のなまえとはたらき 質 面位 面がで 面で でで でで でで でで でで でで のな でで でで でで のな でで でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな のな でで のな のな でで のな のな でで のな のな でで のな のな のな のな のな のな のな のな のな のな	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 37, 84 65 85 98 59 38 59 38 100 46 74
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 45 45 45 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 66 92 66 98、100 96、98、76、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28 28、99 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	部のなまえとはたらき 面位置 面位置 面が設定 面表で、ド の表で、ド を を を を を で で で で で で で で で で で で で	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 77, 63 54~65 98 59 38 74 108 41
PC入力1、2 103、104 PCの設定 PLE RGBセレクト Rドライブ St.GIGA TV出力 UHFアンテナ UHF放送 VESA VHFアンテナ VHF放送 VIDEO入力1、2、3、4	45 45 45 45 50 63 57 43 29 97、100 92 66、69 66 92 66 98、100 96、98、76、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28、99 28 28、99 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	部のなまえとはたらき 質 面位 面がで 面で でで でで でで でで でで でで のな でで でで でで のな でで でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな でで のな のな でで のな のな でで のな のな でで のな のな でで のな のな のな のな のな のな のな のな のな のな	8, 90 41 48, 52 48 30, 56 33, 48 37, 84 65 85 98 59 38 59 38 100 46 74

さ	は
サスペンドステート 左右位置 左右バランス ざらつき サービス端子 シアター シネマ シネマモード 自分で設定 周波数の確認 主音声 受信チャンネル	背景 55 運び方 7 パソコン 34、36、57、103、104 パノラマ 33 パワーマネージメント 60 ビット出力端子 99、100 微調整 69 ビデオ 96~98 ビデオ 96~98 ビデオ機器 36 表示番号 69 副音声 25
準備 16 仕様 114 省エネ 60 消音ボタン 23 上下位置 48 上下サイズ 49 上下左右 38 スキップ 36、70、73、78 スクイーズ映像 33 スタンバイステート 61	付属品 添付品参照 ふだんの操作 21 フル 33 分周比 50 保証とアフターサービス 116 ホワイトバランス 43 ま
ステレオ音声 スルー出力 静止 接続 接続 87 接続のしかた 設置 10 設定 37	プラグ参照 メニュー メニュー位置 メモ 35 目次 10 モノラル音声 25 焼き付き 10、55、64
ダイナミック 40 ダイレクトチャンネルボタン 23 チャンネルの設定 66~84 チャンネルボタン 23 低音 46 デコーダ入力 76 電源コード 16 電源コード 17 電源ボタン 22 電源ランプ 22	有効画素 9 リモコン 17 リモコンの使い方 19 リモコン番号 68、70、72、76、80 ロングライフモード 64
電源ランプの点滅 23 転倒防止 9 添付品 16 特長 14 独立音声 27、29 取扱説明書の見かた 15	わ ワイド画面 ワイドの設定 48
二カ国語放送 25、27 入力切換 36 入力信号 115 ノイズリダクション 45 ノーマルモード 10、33、34	

品名プラズマワイドテレビ	
型 名 AV-42PD1 入力端子(4系統 4 章 年	端子) x 端子(S-Video 端子)
365W 音声 RCA 2.5W ビデオ信号	
BS 裏録時: 30 W (BS コンバーター最大 4W を除く) 出力端子 (1 系統 1 歳	端子) A 端子(S-Video 端子)
	、端子
音 声 出 カ 7W + 7W アナログRGB	
R G B 信 号 映 像 ミニ	D-Sub15 \ 端子
	? 系統: / RCA 端子 1 系統) 端子 (DVD/HD 入力 1, 2)
	A 端子 Y, Cb/Pb, Cr/Pr (DVD/HD 入力3)
VHF: 1ch~12ch UHF: 13ch~62ch ハイビジョン信号 音声 RCA 受信チャンネル CATV: C13ch~C35ch	な端子
BS: 1ch、3ch、5ch、7ch、9ch、11ch、13ch、15ch スルー出力端子 映像 RCA	A端子 Y, Cb/Pb, Cr/Pr
表 示 サ イ ズ 921(H)×518(V)mm 対角寸法1,057mm 音 声 RCA	/ 端子
アスペクト比 16:9 入力端子(1系統) 映像 F	RCA 端子
	RCA 端子
画 素 ピッ チ 1.08(H)×1.08(V) 出力端子(1系統)	RCA 端子
階調数(表示色) RGB 各 256 階調: 1,677 万色 ビット出力 F NTSC: フルカラー(信号処理による)	RCA 端子
アンテナ接続端子 その他 (VHF/UHF: 75 C ヘッドホン端子	Ω F型 BS:75Ω F型)

- このブラズマワイドテレビを使用できるのは日本頭内のみです。外面で体放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。

- This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. 仕様のよび外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。 プラズマワイドテレビの型(42型等)はスクリーンの対角寸法を基準とした大きさの目安です。 写真や図は、説明をわかりやすくするため誇張・省略・台成をしています。 実物とは多少異なりますのでご了承ください。 AV-42PD1は「家電・汎用品高調液抑制対策ガイドライン」に適合しています。

サポートする入力信号について

サポートする解像度

- 800 ドット× 600 ラインの信号を入力した場合、640 ドット× 480 ライン(画面サイズ: ノーマル)または 853 ド ット× 480 ライン(画面サイズ:フル)に変換して表示します。
- 1.D24 ドット× 768 ラインの信号を入力した場合、640 ドット× 480 ライン(画面サイズ: ノーマル)または 853 ドット× 480 ライン(画面サイズ:フル)に変換して表示します。
- 1,280 ドット× 1,024 ラインの信号を入力した場合、597 ドット× 478 ライン(画面 サイズ: ノーマル)に変換し て表示します。
- 852 ドット× 480 ライン、垂直周波数: 60Hz、水平周波数: 31.72kHz のワイド *VGA 信号を入力した場合、 RGB セレクトの設定で「ワイド」を選んでご覧ください。(PBT 参照)

■ PC 入力端子への信号割り当て

ピン番号	信号名	信号内容
1	RED	赤のビデオ信号
2	GREEN	緑のビデオ信号
3	BLUE	青のビデオ信号
4	-	接続なし
5~8	GND	備号の接地
9	<u> </u>	接続なし

ピン番号	信号名	信号内容
10	GND	信号の接地
11		接続なし
12	SDA	DDC データ
13	HSYNC	水平同期信号
14	VSYNC	推直同期信号
15	SCL	DDC クロック

PC1 入力端子および PC-2 入力端 子の信号割り当ては、表の通りです。 パソコン側のコネクタの形状および ピンへの信号割り当ては、パソコン の機種により異なるときがあります ので、お手持ちのパソコンの機種に 合ったものをご用意ください。

■ 本機がサポートするパソコンの入力情号

表示解像度 ^{※↑} (ドット×ライン)	垂直周波数(Hz)	水平周波数(kHz)	備。考
040 - 400	56.4	24.8	PC-9800 シリーズ
640 × 400	70.1	31.5	FC-966679 X
	59.9	31.5	
A literatura	72.8	37.9	
	75.0	37.5	PC-9800シリーズ
640 × 480	75.0	39.4	
	85.0	43.3	
	66.6	35.0	Macintosh * 4
852 × 480	60.0	31.7	I/O DATA *3
848 × 480	60.0	31.0	CEREB NX * 5、I/O DATA * 3他
	56.3	35.2	*8
	60.3	37.9	※ ₿
800 × 600	72.2	48.1	PC-9800シリーズ* ⁸
•	75.0	46.9	*8
	85.0	53.7	*6 *8
832 × 624	74.6	49.7	Macintosh * 4 * 7
	60.0	48.4	
	70.0	56.5	₩ 2
1,024 × 768	75.0	60.0	* 2
	74.9	60.2	Macintosh*2 *4
1,280 × 1,024	60.0	64.0	*2

- IBM PC/AT互換機
- この周波数の信号はNDRMALモード(4:3)のみの表示になります。
- 「I/O DATA」社製のグラフィックアクセラレータボードを使用した場合のみ。
- Macintoshに接続する際には、ブラグの形状などをご確認ください。
- 接続の際には設定をご確認ください。
- この周波数の信号は、FULLモード(16:9)のときに800 ドット×480 ラインに変換して表示しています
- この周波数の信号は、NDRMALモード(4:3)のときに624ドット×468ライン、FULLモード(16:9)のときに853ドット×468ラインに変換して表 示しています。
- 同期極性が負種性の信号は対応しておりません。
- * 800 × 600、1,024 × 768、1,280 × 1,024、および 832 × 824の表示については、圧縮処理を行った機場表示になります。
- 注)プラズマワイドテレビの性質上、上配解像度においても、パソコン本体のタイミング課題により、ユーザーによる位置・サイズ・位相の調整が必要になります。
- IBM PC/AT は米国 International Business Machines, Inc.の登録商標です。
- Apple Macintosh は米国Apple Computer, inc. の商標です。

^{*} VGAは、米国International Business Machines, Inc.の登録商標です。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後大切 に保管してください。保証期間は、お買い上 げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期限

当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有します。この 期間は適商産業省の指導によるものです。性 能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お 買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口 にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理を依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」(P.108~111)にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源ブラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビクタープラズマワイドテレビ
型名	AV-42PD1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	() –
電話番号	
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ

便利メモ お買い上げの販売店 (

ビクター製品のアフターサービスはお買いあげの販売店にご依頼ください ご贈答品等で保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談祭に」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口(ビクターサービスエンジニアリング株式会社) 所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめごで達ください。

P/T	往地、	電話番	号は変更になる場合	合があります	ので、あらかじめご了承ください。
灩	拠	点名	森話番号	郵便番号	務在地
				北州福	
	札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条17日2-29
	高/	I\牧S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
北	旭	/IJS.C.	(0166)61-3659		旭 肺神居二条3-2-15
淘	北		(0157)25-8557		; II
遊	釧	路S.C.	(0154)24-0797	085-0036	
	帯	ÆSS.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
	函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜摩町4番16号
					函館あおば生命ビル1F
				W.11	
*	膏	森S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木46-17
森	ハ	FS.S.	(0178)44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2
	弘	前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩	盛		(019)637-0121	0200835	盛岡市津志田9地割24-1
#	水	沢S.S.	(0197)22-2773	0230815	水沢市天文台通り3-12
B y	秋		(0188)243189	0100953	秋田市山王中園町4-1
9			(0186)43-0980	017-0874	
	横			0130064	横手市赤坂字大道向3-6
窜	仙		(022)287-0151	9840011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
城	石		(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
ш	山	形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
Ħ.	****	⊞S.S.	(0234)26-7145		酒田市亀ヶ崎6-6-1
	郡		(0249)52-6331	963-0205	郡山市堤1-3
欘		oŧS.S. į	(0246)284991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町194
#	会津港	秋S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44
					ハイツシンフォニー101号
	福	₿SS.	(0245)53-9437		福島市本内字南原26-1
				際信託	200
新			引のご相談窓口	<u></u> . ,	
凝	首都遷	15.C.	(U25)241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27

育	100	2 8	電話番号	郵便搬号	所在地
				(株)	
	【お預	動り修	理、補修用部品』の	ご相談	
新	新	潟S.C.	(025)242-3431	9500084	新潟市明石1-2-19
漏	33 1		1	1	長岡市下下条2-1366-1
.			(0255)45-1734	9420081	上越市五智1-11
	×1		門のご相談窓口		
展	首都建	is.c.	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
野	[お刊	かり修	型、補修用部品 】 の	: ご相 記 炎	<u> </u>
	長	野S.C.	(026)221-6583	3800913	長野市川合新田962-1
	松	本S.S.	(0263)25-9165	3900837	松本市庄内2丁目4番21号
1			引のご相談窓口		
群	首都建	15.C.	(027)255-5982	2790001	千葉県浦安市当代島2-13-27
騳] <i>‡</i> ⊹¥€	かり修	里、補修用部品】の	7-tPE-X	
	31				
	3		門 のご相談窓口	<u> </u>	1334,15 4,2-17 10 1
栃	首都遷	S.C.	(028)635-2938	2790001	千葉県浦安市当代島2-13-27
*	[±\72	ELVO MOT			
	宇都宮		里 補修用部品】の3		
┢			世すべて】のご相談	321-0953	宇都宮市東宿郷35-22
茨				2000010	土浦市富士崎1丁目10-1
椒					工用の畠立崎 11 目 10・1 水戸市元吉田町 1077
-			引 のご相談窓口	; 0100000	
١	3	S.C.		279.0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
ш			(2,000	
製	【お預	かり修	里、補修用部品】の3	:	· ·
	甲	府S.S.	(0552)374016	400:0864	甲府市湯田2-11-5

骥	拠	熱名	電話番号	郵便番号	所在地
	出生	修理學門	】のご相談窓口		
	首都營	S.C.	(03)5803-2888	2790001	千葉県浦安市当代島2-13-27
-			息 補修用部品】のご		
4					千葉市美浜区幸町2-1-1
	木更	₽S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台2-1-3
		0.0			グレイスビル1F
130000	柏		!		柏市豊四季512-10-67
	浦	女2.5	(U47)3536189 ;	2/90011	浦安市当代島2-13-27
	上 建	化理事門	りのご相談窓口		
				279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
	【お雅	かり修理	型、補修用部品】のこ	相談	
1					東京都文京区本郷3-14-7
					ビクター本郷ビル1F
東	秋東	源S.S.	(03)3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
	練	馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区蜀玉南1-19-1
					東京都大田区北千英2-206
1				192-0045	東京都八王子市大和田町296
	•		野乳 のご相談窓口		
200		メンテ		11000	
	ナンス	センター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸543
		14.		76 to	
			引のご相談窓口	070 0001	·
		S.C.	(U3)58U3-2888	2/90001	千葉県浦安市当代島2-13-27
塘	【未浴	かり修	: 里 補修用部品】の3	: **年数	
Con-	-		•		大宮市東大成町2-658-1
-			(0485)53-5105		
	27.8	до.о.	(0-00)000100		: ツインハイツ石山B
	Ш	#\$S.S.	(0492)42-4496	:350-1106	月越市小室491-1
		越S.S.	(0492)42-4496	350-1106	<u> 越市小室491-1</u>
	- 4	例對里專門	門のご相談窓口		
		例對里專門	門のご相談窓口		月越市小室491-1 千葉県浦安市当代島2-13-27
	【出】 首都	例多里專F S.C.	号】のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001	
	【出】 首都 【お】	影(8里専門 MS.C. 動かり修理	門』のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品』のご	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
AND A CO	【出 首都 【お 横	影点。 動かり修動 浜S.C.	門」のご相談窓口 (03)5803-2888 里、補修用部品] ので (045)651-0403	2790001 注版 231-0028	千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1
豪	【出記 首都 【お 【お 横	原修理専門 BS.C. 動かり修り 浜S.C. 育賞S.S.	門」のご相談第二 (03)5803-2888 里、楠修用部品」のご (045)651-0403 (0468)34-9261	2790001 相談 231-0028 239-0831	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区部町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1
豪	【出 首都 【お 横	原修理専門 BS.C. 動かり修り 浜S.C. 育賞S.S.	門」のご相談第二 (03)5803-2888 里、楠修用部品」のご (045)651-0403 (0468)34-9261	2790001 相談 231-0028 239-0831	千葉県浦安市当代島2-13-27 横兵市中区総町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2
豪	【出記 首都 【お】 横 横 川;	MSUSSINGS.C. 動かり修 浜S.C. 順S.C.	門」のご相談第二 (03)5803-2888 里、補修用部品」ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879	2790001 2790001 2788 2310028 2390831 2160024	千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区総町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
豪	【出版 首都 【お様 様 が	原修理専門 ISC. 動かり修 ISC. 関質S.S. I崎S.C. 塚S.C.	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品] ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160	2790001 2790001 2790001 2310028 2390831 2160024 2540065	干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5
豪	【出版 首都 【お様 様 が	原修理専門 ISC. 動かり修 ISC. 関質S.S. I崎S.C. 塚S.C.	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品] ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160	2790001 2790001 2790001 2310028 2390831 2160024 2540065	千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区総町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
豪	出額 【お額 上	原修理事 ISC. 動かり修 浜S.C. 質S.S. 崎S.C. 塚S.C. 東 S.C.	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品 ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052	2790001 2790001 231-0028 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
豪	【	「 下	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品 ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052	2790001 2790001 2310028 2390831 2160024 2540065 2290004 266 4228006	千葉県浦安市当代島213-27 横浜市中区参町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 柱規原市古淵3-7-4
禁用	【出版	「 下	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里、補修用部品」ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557	2790001 2790001 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 蘇岡市曲金6-5-28 沼津市高井町6-5
奈 川	【出版	「 下	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品 ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052	2790001 2790001 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 蘇岡市曲金6-5-28 沼津市高井町6-5
奈 川	【出翻 財 機 川 平相 静 沼浜	制御里専 取S.C. 動かり修 浜S.C. 質S.C. 塚S.C. 東S.C. 津S.S. 松S.S.	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品」ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441	2790001 2790001 231-0028 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沿津市筒井町6-5 浜松市北島町7-8-5
景川	【出翻 財 機 川 平相 静 沼浜	制御里専 取S.C. 動かり修 浜S.C. 質S.C. 塚S.C. 東S.C. 津S.S. 松S.S.	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里、補修用部品」ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557	2790001 2790001 231-0028 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区総町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 静岡市曲金6-5-28 沿津市筒坪町6-5 浜松市北島町7-85
奈川	一	制御里等 取S.C. 動かり修 浜(S.C.) 東(S.C.)	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品」ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441	2790001 2790001 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区総町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 韓国市曲金6-5-28 沿津市筒坪町6-5 浜松市北島町7-85
奈川	【	制御里等 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品」ので (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1005	2790001 2790001 231-0028 231-0028 2390831 2160024 2540065 2290004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区総町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 韓国市曲金6-5-28 沿津市筒坪町6-5 浜松市北島町7-85 西春日井都西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市井ノ口町字河原西31
奈川	【	制修理専 動かり修 浜 S.C. 東 S.C. B S.C. B S.C. B S.C. B S.C.	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品」の (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815	2790001 2790001 231-0028 2390831 2160024 2540065 2290004 422-8006 4100041 435-0041 444-2133 4400853	千葉県南安市当代島2-13-27 横浜市中区総町1-3-1 横須賀市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 韓国市曲金6-5-28 沿津市筒坪町6-5 浜松市北島町7-85
奈川 等 問 受知	「	制修理専 動かり修 浜S.C. 東S.C. 東S.C. 東S.C. 東S.C. 東S.C. 東S.C. 東S.C. 河S.C. 東S.C. 河S.C. 東S	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品」の (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0569)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947	2790001 2790001 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367	千葉県補安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 離岡市曲金6-5-28 沿津市高井町6-5 浜松市北島町7-85 西春日井都四春町 丸之坪県田121-1 岡崎市井ノ口町学可原西31 豊橋市佐藤5-19-1
禁 間 愛知 岐	T T T T T T T T T T	Mag	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品」の記 (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841	2790001 2790001 231-0028 231-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076	千葉県補安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 離岡市曲金6-5-28 沿津市高井町6-5 浜松市北島町785 西春日井都西春町 丸之坪県田121-1 岡崎市井ノ口町子河原西31 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28
奈川 静岡 ・愛知 ・ 韓三	T T T T T T T T T T	制修理専 動かり修 所に、 原 原 原 の の の の の の の の の の の の の	門 のご相談第二 (03)5803-2888 里 補修用部品」の (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0569)25-3235 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (0592)29-7780	2790001 2790001 2790001 231-0028 2390831 2160024 2540065 2290004 422-8006 4100041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815	千葉県南安市当代県2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 離岡市曲金6-5-28 沿津市高井町6-5 浜松市北島町7-85 西春日井町西春町 丸之坪県田121-1 岡崎市井ノ口町字河原西31 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2
奈川 静岡 ・ 愛知 ・ 愛知 ・ 愛知 ・ 一 ・ 一	T T T T T T T T T T	「 かり修り	・ (058)274日 (059)2873-2888 ・ 補修用部品」のは (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (0592)29-7780 (0764)25-2397	2790001 2790001 2790001 231-0028 2390831 2160024 2540065 2290004 422-8006 4100041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815	大葉県南安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 離岡市曲金6-5-28 沿津市高井町6-5 浜松市北島町7-85 西春日井都西春町 丸之坪県田121-1 岡崎市井ノ口町子可原西31 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18
奈川 静岡 ・ 愛知 ・ 愛知 ・ 愛知 ・ 一 ・ 一	【		・ (058)274日 (059)2873-2888 ・ 補修用部品」の。 (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0564)26-1005 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (0592)29-7780 (076)269-4821 (076)269-4821	2790001 2790001 2790001 231-0028 2390831 2160024 2540065 2290004 4228006 4100041 4350041 444-2133 4400853 5008367 5100076 5140815 9398211 921-8062	千葉県補安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 離岡市曲金6-5-28 沿津市高井町6-5 浜松市北島町7-85 西春日井都四番町 丸之坪県田121-1 岡崎市井ノ口町学可原西31 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18
奈川 黎昭 愛知 健二 豊山 田田	【		「03)5803-2888 ・ 情候用部品」の (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0563)264-0815 (0592)29-7780 (0764)25-2397 (076)269-4821 (0776)53-6916	2790001 2790001 2790001 231-0028 2390831 2160024 2540065 2290004 4228006 4100041 4350041 444-2133 4400853 5008367 5100076 5140815 9398211 921-8062	下葉県南安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
奈川 黎昭 愛知 健二 豊山 田田	T T T T T T T T T T	Mag	「03)5803-2888 ・ 情候用部品」の (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0563)264-0815 (0592)29-7780 (0764)25-2397 (076)269-4821 (0776)53-6916	2790001 2788 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843	下葉県南安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
奈川 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	T T T T T T T T T T	 	門のご相談第二 (03)5803-2888 ・ 補(多用部品) の。 (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1006 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0592)29-7780 (0764)25-2397 (076)269-4821 (0776)53-6916	2790001 2790001 2790001 2390831 2160024 2540065 2290004 4228006 4100041 4350041 44442133 4440853 5008367 5100076 5140815 9398211 9218062 9100843	下葉県南安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横角質市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
奈川 黎岡 愛知 韓三重 山 石間 ※	「	 	特(多用部第一)のご相談第一)のご相談第一)の3)5803-2888 特(多用部品)の。 (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1006 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (0592)29-7780 (0764)25-2397 (076)269-4821 (0776)269-4821 (0776)269-4821 (0776)269-4821	2790001 278001 2780001 2810028 2390831 2160024 2540065 2290004 4228006 4100041 4350041 444-2133 4400853 5008367 5100076 514-0815 9398211 921-8062 9100843	千葉県補安市当代島2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横負貨市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
· 茶川 · 茶町 · 娄川 · 姆三重 · 國 · 田 · 茶賀 · 京	「	 	特(多用部第一)のご相談第一)のご相談第一)の3)5803-2888 特(多用部品)の。 (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1006 (0532)64-0815 (058)274-1947 (0593)52-0841 (0592)29-7780 (0764)25-2397 (076)269-4821 (0776)269-4821 (0776)269-4821 (0776)269-4821	2790001 278001 2780001 2810028 2390831 2160024 2540065 2290004 4228006 4100041 4350041 444-2133 4400853 5008367 5100076 514-0815 9398211 921-8062 9100843	千葉県南安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横負貨市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 離面市曲金6-5-28 沿津市高井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町 丸之坪鴨田121-1 岡崎市井ノ口町字河原西31 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堰木2-15-2 津市大子藤5-485-18 園山市二口町四丁目1-3 金沢市新保本四丁自65-17 福井市西開発3-211
· 茶川 · 茶町 · 娄川 · 姆三重 · 國 · 田 · 茶賀 · 京	T T T T T T T T T T	Mag	特(多用部第三)のご相談第三(03)5803-2888 特(多用部品)の。 (045)651-0403 (0468)34-9261 (044)975-1879 (0463)36-2160 (0427)76-2052 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)26-1005 (0568)274-1947 (0593)520841 (0592)29-7780 (076)25-2397 (076)269-4821 (0776)53-6916 ですべて」のご相談第三 (06)6304-5731 補修用部品)のご相談第三 (06)6304-5731 補修用部品)の	2790001 二程版 231-0028 239-0831 216-0024 254-0065 229-0004 422-8006 410-0041 435-0041 444-2133 440-0853 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211 921-8062 910-0843	千葉県補安市当代県2-13-27 横浜市中区録町1-3-1 横負貨市久里浜6-4-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4

驱道 荷県	拠点	徭	電話番号	郵便番号	所在地	
				ii e		
京都		,	すべて】のご相談窓 - /0777000.0004		*945 1 (本原本型 1 45 O	
地	-		(07/3)22-8664 引のご相談窓口	6200069	福拉山市厚東町145-2	
棄				5320027	大阪市定11区31112428	
庚			・ 補修用部品)のご			
				634-0007	橿原市葛本町834-2	
			引 のご相談窓口 (06)6304-5731	5320027	大阪市淀 区田112428	
	-		ま 補修用部品】のご		2 400 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
_	大	阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市定川区田川2428	
大阪			* '		大阪市天王寺区小橋町10-16	
	堺	S.C.	(0/22)54-2881	591-8032	堺市首舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ	
	【業務	用機器	駅引 のご相談窓口		עעיקן	
	業務機				大阪市淀川区田川24-28	
和			■すべて】のご相談符	-w		
數					和歌山市太田4308	
т.	-		(0739)240124 ¶ のご相談窓口	6460031	世紀中漢1081-12	
兵庫	-			532-0027	大阪市淀川区田川2428	
東部	-		黒 補修用部品】のこ			
					神戸市中央区磯上通3-2-16	
兵庫	<u>-</u>		重すべて』のご相談		ATTENDED TO A 1 2	
西鄉	烛	路5.5.	(0792)34:3833	entalentalen (Sakkiniaen Kinkin	如路市中地南町)]-]	
	100	ШS.C.	(086)243-1566	7000926	岡山市西古松西町823	
					広島市中区光南39-17	1
9	福				福山市南蔵王町35-15	
Ш	3				吉敷郡外郡町花園町5-28	
	4		(0834)27-1331		徳山市野上町2-35 下関市熊鹿町2-14-23	
		(¥,O.Ò.	The same of the sa	7511-080-2	[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [
香川	高	松SC		THE THIRD SHOW	高松市田村町205-1	
徳島	徳		(0886)22-7387			
瓜島	3				高知市高須新町4-143	
쮩	4 -		(0899)23-0372 (0895)20.1018		松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40	
媛	31		1	i	新居浜市松神子2-2-25	
	1		(000)			
福	倡	,	\	1 1	福岡市博多区博多駅前4-16-1	
題	56				久留米市西町字神浦1-1192	
	8 -				北九州市小倉北区三荻野2.9.3 佐賀市本田町大字袋265-1	
佐賀	長		(095)862-5522			
長崎	6.	·保S.S.	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2	
	大				大分市大道町41-2	
蛛	熊				熊本市近見8-1-10	
216	8		(0985)24-5401	:	宮崎市霧島町3-59 :延岡市惣錦町24-3	
脚础	*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	鹿鳴市田上7丁目98	1
漢	-	縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16	
			THE PARTY OF THE P			
	山陰比	 ニクター	販売 (株) サービス1	,		
	出雲	阿莱 斯	(U502)31-8900	0200022	松江市学園1丁目16:39	
1	サーと		(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町854	
		掌所			-	
	-	ごス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1	
鳥	450	業所	(DOFT DO 0 :	000.00.1=		
640.00	対サーヒ	ニス係	(U857)232151	; 6800845	鳥取市千代水1丁目22-1	
臤						1.00

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

静理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談

116~117ページをご覧ください。

東京 🗗 (03) 5684-9311 [代表] 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 ☎(06) 6765-4161 [代表] 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



●長年ご使用のテレビの流検をぜひ! * ## # 17.55comme genoment pagement common substitution of the common co





∠Victor JVC 日本ビグター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット 〒306-0698 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話(0297)35-0066

© 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED